











## Játékszabályok (2024. 09. 05.)


Fontos: A „Beat the Beast: Griffin's Gold” nyerőgép videojáték a továbbiakban: „Griffin's Gold”, „a játék” vagy „játék”.

- A Griffin's Gold egy 3x5-ös nyerőgép videojáték, 9 nyerővonallal. A játékban vannak mozgó dzsókerek, dzsókerszorzó és egy bónusz játék ingyenes pörgetéssel. Az elméleti megtérülési érték: 90,14%.
- A játék fordulói az indító gombbal indíthatók el, ekkor lejátssza a játékot a kiválasztott téttel.
- A tétek a fordulón belül nem változtathatók meg.
- Automatikus játék esetén a játék automatikusan lejátssza az Automatikus játék oldalon kiválasztott számú fordulót.
- Minden kifizetés és nyerő kombináció a nyerési táblázatban foglaltak szerint kerül kifizetésre.
- Nyerővonalanként csak a leghosszabb nyeremény kerül kifizetésre, ha a bal szélsőtől jobbra sorban, szünet nélkül, és a fizetési táblázat szerinti kombinációkban
- Scatter kifizetésekre a tekercseken bármely pozícióban látható 3 vagy több scatter jelkép esetén kerül sor és csak a legnagyobb összegű scatter után fizet.
- Minden nyerővonalas vagy scatter nyeremény adott játékfordulóban összeadódik és a játékforduló végén kerül kimutatásra.
- Minden nyeremény a kiválasztott pénznemben kerül kimutatásra és kifizetésre.
- A griff jelkép olyan scatter és dzsóker jelkép, amely az alapjátékban és a bónusz játékban is bármely más jelképet helyettesít. A griff jelkép scatter kifizetést és nyerővonal nyereményeket is generálhat, a nyerési táblázatban foglaltaknak megfelelően.
- A tekercseken az alapjátékban bármely pozícióban megjelenő 3 vagy több griff jelkép bónusz játékot indít, amely 10 ingyenes pörgetést ad.
- Mozgó dzsókerek (Roaming Wilds): a bónusz játékban a mozgó dzsóker jelkép bármilyen más jelképet helyettesít és a bónusz játék végéig a tekercseken marad. Minden új ingyenes pörgetést megelőzően átmozog egy szomszédos pozícióba. Két vagy több mozgó dzsóker jelkép nem mozoghat ugyanabba a pozícióba. Legfeljebb 3 mozgó dzsóker szerezhető. Az 1 vagy több nyerővonalban szereplő egy vagy több mozgó dzsóker jelképet eredményező pörgetés 1 extra ingyenes pörgetést ad.
- Dzsókerszorzó: a mozgó dzsóker jelképhez egy 1-ről induló szorzó társul. Ha egy pörgetést követően a mozgó dzsóker jelkép szerepel egy (vagy több) nyerővonalban, a szorzója 1-gyel növekszik (a maximális elérhető szorzó 5). Az egy vagy több mozgó dzsóker tartalmazó nyerővonalon a nyeremény felszorozódik a szorzójukkal. Pl. egy 2-es szorzóval rendelkező mozgó dzsóker és egy 3-as szorzóval rendelkező mozgó dzsóker együtt 6-szoros teljes szorzót jelent az adott nyereményre. A maximális teljes szorzó az egyetlen nyerővonalon szereplő mozgó dzsóker jelképek esetén 125-szörös (5x5x5).
- A bónusz játék tétje egyezik a bónusz játékot elindító pörgetés tétjével.
- A játék meghibásodása, hibája esetén minden érintett tét és kifizetés érvénytelennek minősül.
- A maximális teljes tét szorzó egy fordulóra 22222. Amennyiben ez a korlát elérésre kerül, a forduló véget ér és nem kerül kifizetésre további nyeremény.
- Maximum nyeremény


- A játékban elérhető maximum nyeremény a teljes tét 22222x szorzóval felszorozott értéke.
- A maximális nyeremény úgy érhető el, ha egy fordulóban összegyűjtöd a győzelmeket, míg el nem éred a teljes kifizetés összege elé nem éri az össztét 22222 számmal felszorozott összegét. Magasabb nyeremény nem lehetséges.
- A maximum nyeremény elérésének esélye 1:1039012942.
- A választások nem befolyásolják a maximum nyeremény elérésének esélyét.
- A maximum nyeremény a játék 642110000000 szimulációja alatt megfigyelt eredmény.

Gomb	Funkció
	Egy játékkör indításához kattints. Az asztalon lenyomhatod a billentyűzet szóköz gombját. Ez a művelet gomb.
	Fogadási beállítások megjelenítése.
	Automatikus beállítások megjelenítése.
	Játékszabályok megjelenítése.
	Kifizetési táblázat megjelenítése.
	Prezentáció átugrása.

	A hangot ki- és be kapcsolja.
	Kilépés a játékból.
	Kilépés az aktuális képernyőből.
	Játékkör részletek megjelenítése (külön ablakban).
	Rezgés be/ki váltása.
	Funkció indítása (pl. Free Spins).



Automatikus játék leállítása.



Elképzelhető, hogy egyes funkciók nem érhetők el a készülékén.

# Szótár

Bonus Game	Bónusz játék
COMING SOON	HAMAROSAN JÖN
Free Spins	Ingyenes pörgetések
Loading	Töltés
Main Game	Fő játék
OUT NOW	MEGJELENT
Total Win	Összes nyeremény
UP NEXT	KÖVETKEZIK