

Zasady gry (5.09.2024)

Uwaga: slotową maszynę wideo „Baron Bloodmore and the Crimson Castle” określa się mianem Baron Bloodmore and the Crimson Castle lub Gry.

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle to slot wideo z 5 bębnami i 25 liniami wygranych. W Grze występują: masywny symbol Tajemnicy, gra bonusowa z darmowymi obrotami oraz gra bonusowa „Crimson Cash” z funkcją kompletowania wzoru, funkcją mnożącą i funkcją kopiowania. Teoretyczny zwrot dla gracza wynosi 89,94%.
- Początek rundy Gry następuje po naciśnięciu przycisku akcji, a Gra przebiega na wybranym poziomie zakładów.
- W trakcie rundy Gry nie można zmieniać zakładów.
- Autoobróć uruchamia Grę automatycznie zgodnie z liczbą rund Gry wybranych na stronie autoobrotu. Ta funkcja może być niedostępna.
- Wszystkie wypłaty i kombinacje wygranych w Grze są wypłacane zgodnie z tabelą wypłat.
- Wszystkie wygrane za linie wygranych w trakcie rundy Gry są sumowane i prezentowane po zakończeniu rundy Gry.
- Wszystkie wygrane są prezentowane i wypłacane w wybranej walucie.
- Wypłacana jest tylko największa wygrana na linię wygranych z przylegającymi symbolami od pierwszego z lewej do prawej (bez przerw) oraz w kombinacjach według tabeli wypłat.
- Symbol wild zastępuje wszystkie inne symbole poza symbolem scatter darmowych obrotów i symbolem scatter gotówki.
- Masywny symbol Tajemnicy jest symbolem 3×3, który losowo zamienia się w inny dowolny symbol z wyjątkiem symbolu scatter darmowych obrotów. W grze podstawowej masywny symbol Tajemnicy może losowo pojawić się w dowolnym obrocie na bębnie 2–4. W grze bonusowej z darmowymi obrotami masywny symbol Tajemnicy aktywuje się przy każdym obrocie.
- Co najmniej 3 symbole scatter darmowych obrotów, które pojawią się w dowolnym miejscu na bębnach podczas gry podstawowej, uruchamiają grę bonusową z darmowymi obrotami, złożoną z darmowych obrotów. Liczba przyznanych darmowych obrotów zależy od liczby symboli scatter, które uruchomiły grę bonusową zgodnie z tabelą wypłat.
- Co najmniej 3 symbole scatter gotówki, które pojawią się na co najmniej 3 różnych bębnach podczas gry podstawowej lub gry bonusowej z darmowymi obrotami, uruchamiają grę bonusową Crimson Cash. Gdy gra bonusowa Crimson Cash zostanie uruchomiona, symbole scatter gotówki, które uruchomiły grę bonusową, pozostaną na bębnach, aż gra bonusowa z gotówką dobiegnie końca lub jeśli funkcja kompletowania wzoru zostanie zastosowana w przypadku symbolu/symboli.
- Gdy gra bonusowa Crimson Cash zostanie uruchomiona, zwykłe bębny zostają zastąpione specjalnymi bębnami, które zawierają wyłącznie symbole z mnożnikami zakładu (których wartość początkowa wynosi od 1- do 50-krotności zakładu), symbole z gry bonusowej z gotówką, a także puste miejsca. Gra bonusowa Crimson Cash zaczyna się od 3 darmowych obrotów. Za każdym razem gdy symbol pojawi się w pustym miejscu, liczba darmowych obrotów zostanie zresetowana do 3. Wszystkie symbole pozostaną na bębnach, aż gra bonusowa z gotówką dobiegnie końca lub jeśli funkcja kompletowania wzoru zostanie zastosowana w przypadku symbolu/symboli. Gdy gra bonusowa Crimson Cash dobiegnie końca, wartości wszystkich mnożników zakładu są sumowane, a łączna suma zostaje wypłacona. Gdy gra bonusowa Crimson Cash zostanie zakończona, Gra jest kontynuowana od momentu, w którym nastąpiło uruchomienie. Wygrane za linie wygranych nie mają zastosowania w grze bonusowej Crimson Cash.
- Funkcja kompletowania wzoru: po rozpoczęciu gry bonusowej Crimson Cash pojawi się losowo wygenerowany wzór złożony z 5 podświetlonych miejsc symboli. W każdym wygenerowanym wzorze wystąpią podświetlone środkowe

miejsce oraz przynajmniej jedno puste miejsce. Wzór ten pozostanie w aktualnej grze bonusowej z gotówką do czasu, gdy zostanie wygenerowany nowy wzór. Gdy wszystkie podświetlone miejsca symboli zostaną wypełnione, nastąpi uruchomienie funkcji kompletowania wzoru. Wartości mnożnika zakładu tych 5 podświetlonych symboli są sumowane. Zsumowana wartość zostaje dodana do symbolu zajmującego środkowe miejsce, a otrzymana suma zostaje podwojona. Następnie wszystkie powiązane symbole poza symbolem zajmującym środkowe miejsce zostają usunięte, po czym zostaje wygenerowany nowy wzór.

- Funkcja mnożąca: w grze bonusowej Crimson Cash może losowo pojawiać się symbol mnożący, który dodaje własną wartość mnożnika do wszystkich pozostałych mnożników zakładów na bębnach. Podczas dowolnego obrotu na bębnach może pojawić się co najwyżej jeden symbol mnożący.
- Funkcja kopiowania: w grze bonusowej Crimson Cash może losowo pojawiać się symbol kopiowania (nie mający swojego mnożnika), który kopiuje wartości wszystkich pozostałych symboli na bębnach i przyznaje je sobie. Podczas dowolnego obrotu na bębnach może pojawić się co najwyżej jeden symbol kopiowania. Gdy symbol kopiowania pojawi się w tym samym obrocie co symbol mnożący, zostanie on aktywowany po aktywacji symbolu mnożącego.
- Maksymalny łączny mnożnik zakładu w jednej rundzie Gry wynosi 25 000. Jeżeli ten limit zostanie osiągnięty, nastąpi koniec rundy Gry, a żadne dodatkowe wygrane nie zostaną wypłacone.
- Gry bonusowe są rozgrywane z takim samym zakładem jak obrót, który uruchomił gry bonusowe.
- W razie awarii Gry wszystkie powiązane zakłady i wypłaty zostaną unieważnione.
- Maksymalna wygrana
 - Maksymalna wygrana dla gry wynosi 25000 razy maksymalny zakład.
 - Maksymalną wygraną można osiągnąć, kumulując wygrane w trakcie jednej rundy gry do momentu, aż łączna wypłata wyniesie odpowiednią wielokrotność ($\times 25000$) łącznego zakładu. Zdobyć wyższą wygraną jest niemożliwe.
 - Prawdopodobieństwo uzyskania maksymalnego zwycięstwa wynosi 1:4303775449.
 - Żadne wybory nie wpływają na prawdopodobieństwo uzyskania maksymalnego zwycięstwa.
 - Maksymalna wygrana to najwyższa wygrana zaobserwowana w 421770000000 symulacjach gry.

Przycisk	Funkcja
	Kliknij, aby rozpocząć rundę gry. Na komputerze możesz także nacisnąć klawisz spacji. To jest klawisz akcji.
	Wyświetla ustawienia zakładu.
	Wyświetla ustawienia gry automatycznej.
	Wyświetla zasady gry.
	Wyświetla tabelę wypłat.
	Pomija prezentację.



Włącza i wyłącza dźwięk.



Zamyka grę.



Zamyka bieżący ekran.



Wyświetla szczegóły dotyczące rundy gry (osobne okno).



Włączanie/wyłączanie wibracji.



Rozpoczyna funkcję (np. darmowe zakręcenia).



25



Zatrzymuje sesję gry automatycznej.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na twoim urządzeniu.

Słownik

Big Win	Duża wygrana
Bonus Game	Gra premiowa
Crimson Cash Bonus	Bonus Crimson Cash
Free Spins	Darmowe zakręcenia
Loading	Ładowanie
Main Game	Gra główna
Mega Win	Mega wygrana
Total Win	Całkowita wygrana
Total Payout	Łączna wypłata
Ultra Win	Ultra wygrana