







Pravidla hry (5. 9. 2024)

Poznámka: Video automat Baron Bloodmore and the Crimson Castle je označován také jako Hra Baron Bloodmore and the Crimson Castle nebo Hra.

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle je video automat s 5 válcí a 25 sázkovými řadami. Ve hře se nachází masivní tajemný symbol (Massive Mystery Symbol), bonusová hra s roztočeními zdarma a bonusová hra Karmínové peníze s funkcí Sbíráni vzoru (Pattern Collect Feature), funkcí Zrození (Spawn Feature) a funkcí Kopírování (Copy Feature). Teoretická návratnost hráči je 89,94 %.
- Herní kolo se spouští stisknutím akčního tlačítka, hra proběhne se zvolenou úrovní sázky.
- V průběhu herního kola nelze výši sázky změnit.
- V režimu automatické hry proběhne automaticky tolik herních kol, kolik uživatel navolí na stránce Automatická hra. Tato funkce nemusí být k dispozici.
- Všechny výplaty a výherní kombinace se vyplácejí dle tabulky výplat.
- Všechny výhry ze sázkových řad získané během herního kola se na konci kola sečtou a zobrazí se jejich přehled.
- Všechny výhry jsou zobrazovány a vypláceny ve zvolené měně.
- V každé sázkové řadě se vyplácí jen nejvyšší dosažená výhra, a to za symboly jdoucí ve správné nepřerušené kombinaci dle tabulky výplat od válce zcela vlevo směrem doprava.
- Symbol Wild nahrazuje libovolný jiný symbol s výjimkou symbolu Scatter Roztočení zdarma a symbolu Scatter Peníze.
- Masivní tajemný symbol (Massive Mystery Symbol) je symbol o rozměrech 3x3, který se náhodně přemění na libovolný jiný symbol s výjimkou symbolu Scatter Roztočení zdarma. V základní hře se může masivní tajemný symbol (Massive Mystery Symbol) objevit náhodně při libovolném roztočení na válcích 2–4. Během bonusové hry s roztočeními zdarma se masivní tajemný symbol (Massive Mystery Symbol) aktivuje při každém roztočení.
- Pokud se během základní hry objeví kdekoli na válcích alespoň 3 symboly Scatter Roztočení zdarma, spustí se bonusová hra s roztočeními zdarma. Počet udělených roztočení zdarma se odvíjí od počtu symbolů Scatter, které bonusovou hru spustily, jak je uvedeno v tabulce výplat.
- Pokud se během základní hry nebo bonusové hry s roztočeními zdarma objeví na 3 (nebo více) různých válcích alespoň 3 symboly Scatter Peníze, spustí se bonusová hra Karmínové peníze. Symboly Scatter Peníze, které bonusovou hru Karmínové peníze aktivovaly, zůstanou po jejím spuštění na válcích, dokud tato bonusová hra s penězi neskončí nebo dokud se na symbol(y) neaplikuje funkce Sbíráni vzoru (Pattern Collect Feature).
- Po spuštění bonusové hry Karmínové peníze se normální válce nahradí speciálními válci, na kterých se nacházejí pouze násobitelé sázky (s hodnotami od 1x až do 50x výše sázky), speciální symboly bonusové hry s penězi a prázdná políčka. Bonusová hra Karmínové peníze začíná se 3 roztočeními zdarma. Kdykoliv se na prázdném políčku objeví nějaký symbol, resetuje se počet roztočení zdarma zpět na 3. Všechny symboly zůstávají na válcích, dokud bonusová hra Karmínové peníze neskončí nebo dokud se na symbol(y) neaplikuje funkce Sbíráni vzoru (Pattern Collect Feature). Na závěr bonusové hry Karmínové peníze se hodnoty všech násobitelů sázky sečtou a vyplátí se jejich celková hodnota. Po skončení bonusové hry Karmínové peníze se hra vrátí do bodu, ze kterého byla tato funkce spuštěna. Během bonusové hry Karmínové peníze se nevyplácejí výhry ze sázkových řad.
- Funkce Sbíráni vzoru (Pattern Collect Feature): Při spuštění bonusové hry Karmínové peníze se náhodně vytvoří vzor složený z 5 osvětlených pozic symbolů. Každý vytvořený vzor má osvětlenou prostřední pozici a alespoň jedno prázdné políčko. Tento vzor zůstane během aktuální bonusové hry s penězi na válcích až do vytvoření nového vzoru. Po zaplnění

všech osvětlených pozic se spustí funkce Sbíráání vzoru (Pattern Collect Feature). Hodnoty násobitelů sázky z těchto 5 ozářených symbolů se sečtou. Tato celková hodnota se připočte k symbolu na prostřední pozici a následně zdvojnásobí. Všechny ovlivněné symboly s výjimkou symbolu na prostřední pozici se následně odstraní a vytvoří se nový vzor.

- Funkce Zrození (Spawn Feature): Během bonusové hry Karmínové peníze se může náhodně objevit symbol Zrození, který ke všem ostatním stávajícím násobitelům sázky, které se na válkách nacházejí, přidá svou vlastní hodnotu násobitele. Při každém roztočení se může na válkách objevit maximálně jeden symbol Zrození.
- Funkce Kopírování (Copy Feature): Během bonusové hry Karmínové peníze se může náhodně objevit symbol Kopírování (jenž nemá svůj vlastní násobitel sázky) a zkopíruje na sebe hodnoty všech ostatních symbolů na válkách. Při každém roztočení se může na válkách objevit maximálně jeden symbol Kopírování. Když se během téhož roztočení objeví symbol Kopírování i symbol Zrození, aktivuje se nejprve symbol Zrození a teprve poté proběhne zkopírování.
- Maximální násobitel celkové sázky pro jedno herní kolo je 25 000. Dojde-li k dosažení tohoto limitu, herní kolo bude ukončeno a žádné další výhry se už neproplatí.
- Bonusové hry probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které tyto bonusové hry spustilo.
- V případě technického selhání hry budou všechny ovlivněné sázky a výplaty prohlášeny za neplatné.
- Maximální výhra
 - Maximální výhra v této hře je 25000 násobek celkové sázky.
 - Maximální výhry z této hry lze dosáhnout nashromážděním výher z jednoho herního kola, až celková výplata dosáhne výše 25000násobku celkové sázky. Žádná vyšší výhra pak už není možná.
 - Pravděpodobnost získání maximální výhry je 1:4303775449.
 - Pravděpodobnost získání maximální výhry nelze ovlivnit žádnou volbou.
 - Maximální výhra je nejvyšší výhra zaznamenaná během 421770000000 simulací hry.

Tlačítko	Funkce
	Kliknutím zahájíte herní kolo. U stolních počítačů můžete také stisknout mezerník na klávesnici. Toto je akční tlačítko.
	Zobrazí nastavení sázky.
	Zobrazí nastavení automatické hry.
	Zobrazí pravidla hry.
	Zobrazí výplatní tabulku.
	Přeskočit prezentaci.



Vypne nebo zapne zvuk.



Ukončí hru.



Zavře aktuální obrazovku.



Zobrazí podrobnosti o herním kole (samostatné okno).



Zapnout/vypnout vibrace.



Funkce Start (např. u zatočení zdarma).



25



Zastaví automatickou hru.

Některé funkce nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

Slovník

Big Win	Vysoká výhra
Bonus Game	Bonusová hra
Crimson Cash Bonus	Bonus Karmínové peníze
Free Spins	Roztočení zdarma
Loading	Načítání
Main Game	Hlavní hra
Mega Win	Mega výhra
Total Win	Celková výhra
Total Payout	Celková výplata
Ultra Win	Ultra výhra