

Règles du jeu (05/09/2024)



Remarque : La machine à sous « Baron Bloodmore and the Crimson Castle » est désignée par « Baron Bloodmore and the Crimson Castle », « Le jeu » ou « Jeu ».

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle est une machine à sous vidéo avec 5 rouleaux et 25 lignes de paiement. Le jeu contient un symbole Mystère massif, un jeu bonus avec des tours gratuits et un jeu bonus Crimson Cash une fonction Collecte de motif, une fonction Apparition et une fonction Copie. Le retour théorique au joueur est de 89,94%.
- Un tour de jeu est lancé à l'aide du bouton d'action et commence le jeu avec le niveau de mise sélectionné.
- Aucun pari ne peut être modifié au cours d'un tour de jeu.
- La fonction Jeu automatique permet de jouer automatiquement pendant le nombre de tours de jeu sélectionné dans la page Jeu automatique. Cette fonction peut ne pas être disponible.
- Tous les paiements des jeux et les combinaisons gagnantes sont versés selon le tableau des paiements.
- Tous les gains des lignes de paiement pendant un tour de jeu sont ajoutés et présentés à la fin du tour de jeu.
- Tous les gains sont présentés et payés dans la devise choisie.
- Seul le gain le plus élevé par ligne de paiement est versé, s'il est séquentiel, de la gauche vers la droite, sans vide et dans des combinaisons conformes au tableau de paiement.
- Le symbole Wild se substitue à tout autre symbole à l'exception du symbole Cash Scatter et du symbole Scatter des tours gratuits.
- Le symbole Mystère massif est un symbole 3x3 qui se transforme aléatoirement en n'importe quel autre symbole, à l'exception du symbole Scatter des tours gratuits. Dans le jeu de base, le symbole Mystère massif peut apparaître de façon aléatoire à n'importe quel tour sur les rouleaux 2-4. Dans le jeu bonus Tours gratuits, le symbole Mystère massif est déclenché à chaque tour.
- 3 symboles Scatter des tours gratuits (ou plus) qui apparaissent sur n'importe quelle position des rouleaux au cours du jeu de base déclenchent le jeu bonus Tours gratuits qui consiste en des tours gratuits. Le nombre de tours gratuits accordés dépend du nombre de symboles Scatter qui ont déclenché le jeu bonus selon le tableau de paiement.
- 3 symboles Cash Scatter (ou plus) qui apparaissent sur 3 rouleaux différents (ou plus) au cours du jeu de base ou du jeu bonus Tours gratuits déclenchent le jeu bonus Crimson Cash. Lorsque le jeu bonus Crimson Cash est déclenché, les symboles Cash Scatter qui ont déclenché le jeu Cash Bonus restent sur les rouleaux jusqu'à la fin du jeu Cash Bonus ou si la fonction Collecte de motifs est appliquée sur le ou les symboles.
- Lorsque le jeu bonus Crimson Cash est déclenché, les rouleaux normaux sont remplacés par des rouleaux spéciaux contenant uniquement des symboles avec des multiplicateurs de mise (à partir d'une valeur comprise entre 1x et 50x), des symboles de la fonction de jeu Cash Bonus et des espaces vides. Le jeu bonus Crimson Cash commence avec 3 tours gratuits. Chaque fois qu'un symbole tombe sur un espace vide, le nombre de tours gratuits reprend à 3. Tous les symboles resteront sur les rouleaux jusqu'à la fin du jeu bonus Crimson Cash ou si la fonction Collecte de motifs est appliquée sur le ou les symboles. À la fin du jeu bonus Crimson Cash, les valeurs de tous les multiplicateurs de mise sont additionnées et le montant total est payé. Lorsque le jeu bonus Crimson Cash est terminé, le jeu continue là où il a été déclenché. Les gains des lignes de paiement ne s'appliquent pas au jeu bonus Crimson Cash.
- Fonction Collecte de motifs : Lorsque vous entrez dans le bonus Crimson Cash, un motif de 5 positions de symboles illuminés est généré de façon aléatoire. Chaque motif généré aura sa position centrale illuminée, et au moins un espace vide. Ce motif sera conservé pendant toute la durée du jeu Cash Bonus en cours jusqu'à ce qu'un nouveau motif soit

généralisé. Lorsque toutes les positions des symboles illuminés sont remplies, la fonction Collecte de motifs est déclenchée. Les valeurs des multiplicateurs de mise des 5 symboles illuminés sont additionnées. Le montant total est ajouté au symbole en position centrale, puis doublé. Tous les symboles concernés, à l'exception du symbole en position centrale, sont alors supprimés et un nouveau motif est généré.

- Fonction Apparition : Dans le jeu bonus Crimson Cash, le symbole Apparition peut apparaître de façon aléatoire, ajoutant son propre multiplicateur de mise à tous les autres multiplicateurs de mise existants sur les rouleaux. Pendant un tour donné, un seul symbole Apparition peut apparaître sur les rouleaux.
- Fonction Copie : Dans le jeu bonus Crimson Cash, le symbole Copie (qui n'a pas de multiplicateur de mise) peut apparaître de façon aléatoire, copiant les valeurs de tous les autres symboles sur les rouleaux. Pendant un tour donné, un seul symbole Copie peut apparaître sur les rouleaux. Lorsque le symbole Copie apparaît au même tour qu'un symbole Apparition, il est activé après le symbole Apparition.
- Le multiplicateur de mise total maximum pour un tour de jeu est 25000. Si cette limite est atteinte, le tour de jeu sera terminé et aucun gain supplémentaire ne sera versé.
- Les jeux bonus se jouent avec la même mise que le lancer qui a déclenché les jeux bonus.
- En cas de dysfonctionnement du jeu, tous les paris et les paiements concernés sont annulés.
- Gain maximum
 - Le gain maximum du jeu est de 25000 fois la mise totale.
 - Les gains maximaux du jeu sont obtenus en accumulant des gains lors d'un seul tour de jeu jusqu'à ce que le paiement total atteigne un montant de 25000 fois la mise totale. Aucun gain plus élevé n'est possible.
 - La probabilité d'atteindre le gain maximum est de 1:4303775449.
 - Aucun choix n'affectera la probabilité d'obtenir le gain maximum.
 - Le gain maximum est le plus élevé observé sur les 42177000000 simulations du jeu.

Bouton	Fonction
	Cliquez pour commencer une session de jeu. Vous pouvez également appuyer sur la barre espace de votre clavier. Ceci est le bouton d'action.
	Afficher les paramètres de mise.
	Afficher les paramètres du jeu automatique.
	Afficher les règles du jeu.
	Afficher le tableau des gains.
	Passer la présentation.

	Active ou désactive le son.
	Quitter le jeu.
	Quitter l'écran actuel.
	Afficher les détails de la partie (nouvelle fenêtre).
	Basculer les vibrations (on/off).
	Démarrer la fonction (p. ex. tours gratuits).

25



Arrêter une session de jeu automatique.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

Dictionnaire

Big Win	Gros gain
Bonus Game	Partie Bonus
Crimson Cash Bonus	Bonus Crimson Cash
Free Spins	Tours Gratuits
Loading	Chargement
Main Game	Jeu principal
Mega Win	Méga Gain
Total Win	Total des gains
Total Payout	Gains totaux
Ultra Win	Ultra Gain