

Luật Chơi (2024-09-05)

Lưu ý: Trò chơi quay thưởng video Baron Bloodmore and the Crimson Castle được gọi là Baron Bloodmore and the Crimson Castle hoặc Trò chơi.

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle là trò chơi quay thưởng video với 5 guồng quay và 25 đường trả thưởng. Trò chơi có biểu tượng Massive Mystery, trò chơi Bonus với các lượt quay miễn phí và trò chơi Crimson Cash Bonus với tính năng thu thập mẫu hình, tính năng sinh sản và tính năng sao chép. Tỷ lệ hoàn trả trên lý thuyết cho người chơi là 96,07%.
- Một vòng trò chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức cược đã chọn.
- Không thể thay đổi cược trong một vòng chơi.
- Tự động chơi sẽ tự động chơi trò chơi theo số vòng trò chơi được chọn trong trang chơi tự động. Tính năng này có thể sẽ không khả dụng.
- Tất cả các kết hợp trả thưởng và chiến thắng của trò chơi được thanh toán theo bảng trả thưởng.
- Tất cả các chiến thắng theo đường trong một vòng chơi sẽ được cộng vào và trình bày ở cuối vòng chơi.
- Tất cả các chiến thắng được trình bày và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ đã chọn.
- Chỉ có chiến thắng cao nhất trên mỗi hàng thanh toán là được thanh toán, nếu theo thứ tự từ ngoài cùng bên trái sang phải, không có gián đoạn, và trong các tổ hợp theo bảng thanh toán.
- Biểu tượng Wild thay thế được cho mọi biểu tượng khác, ngoại trừ biểu tượng Free spins Scatter và biểu tượng Cash Scatter.
- Biểu tượng Massive Mystery là biểu tượng 3x3 có thể biến đổi ngẫu nhiên thành bất kỳ biểu tượng nào khác, ngoại trừ biểu tượng Free spins Scatter. Trong trò chơi Cơ bản, biểu tượng Massive Mystery có thể xuất hiện ngẫu nhiên trên bất kỳ lượt quay nào của guồng quay 2-4. Trong trò chơi Free spins Bonus, biểu tượng Massive Mystery được kích hoạt trong mỗi lượt quay.
- 3 biểu tượng Free spins Scatter (hoặc nhiều hơn) xuất hiện ở bất kỳ đâu trên các guồng quay trong Trò chơi cơ bản sẽ kích hoạt trò chơi Free spins Bonus bao gồm các lượt quay miễn phí. Số lượt quay miễn phí được trao tùy thuộc vào số lượng biểu tượng Scatter đã kích hoạt trò chơi Bonus theo bảng trả thưởng.
- 3 (hoặc nhiều hơn) biểu tượng Cash Scatter xuất hiện trên 3 guồng quay khác nhau trong trò chơi Cơ bản hoặc trò chơi Free spins Bonus sẽ kích hoạt trò chơi Crimson Cash Bonus. Khi trò chơi Crimson Cash Bonus được kích hoạt, các biểu tượng Cash Scatter đã kích hoạt trò chơi Bonus sẽ vẫn ở trên guồng quay cho đến khi trò chơi Bonus kết thúc.
- Khi trò chơi Crimson Cash Bonus được kích hoạt, các guồng quay bình thường được thay thế bằng các guồng quay đặc biệt chỉ chứa các biểu tượng có hệ số đặt cược (bắt đầu với giá trị từ 1x đến 50x tiền cược), biểu tượng tính năng trò chơi Cash Bonus và các vị trí trống. Trò chơi Crimson Cash Bonus bắt đầu với 3 lượt quay miễn phí. Mỗi khi một biểu tượng xuất hiện trên một vị trí trống, số lượng lượt quay miễn phí được đặt lại thành 3. Tất cả các biểu tượng sẽ vẫn còn trên guồng quay trong phần còn lại của trò chơi Crimson Cash Bonus hoặc nếu tính năng Pattern Collect được áp dụng trên (các) biểu tượng. Trong phần cuối của trò chơi Crimson Cash Bonus, giá trị của tất cả các hệ số đặt cược được cộng lại với nhau và tổng số tiền được trả thưởng. Khi trò chơi Crimson Cash Bonus hoàn tất, trò chơi sẽ tiếp tục từ nơi nó được kích hoạt. Các chiến thắng theo đường trả thưởng không áp dụng trong trò chơi Crimson Cash Bonus.
- Tính năng thu thập mẫu hình: Khi vào Crimson Cash Bonus, có một mẫu hình gồm 5 vị trí biểu tượng chiếu sáng được tạo ngẫu nhiên. Mỗi mẫu hình được tạo ra sẽ có vị trí ở giữa được chiếu sáng, và ít nhất một vị trí trống. Mẫu hình này sẽ được giữ qua trò chơi Cash Bonus hiện tại cho đến khi mẫu hình mới được tạo. Khi tất cả các vị trí biểu tượng chiếu sáng được lấp đầy, tính năng Thu thập mẫu hình sẽ được kích hoạt. Các giá trị hệ số đặt cược của 5 biểu tượng được chiếu

sáng được cộng lại với nhau. Tổng số tiền được thêm vào biểu tượng ở vị trí giữa và sau đó nhân đôi. Tất cả các biểu tượng bị ảnh hưởng, ngoại trừ biểu tượng ở vị trí giữa, sau đó sẽ bị xóa và một mẫu hình mới được tạo.

- **Tính năng Sinh sản:** Trong trò chơi Crimson Cash Bonus, biểu tượng Sinh sản có thể xuất hiện ngẫu nhiên, cộng thêm giá trị số nhân của chính nó vào tất cả các số nhân đặt cược hiện có khác trên các guồng quay. Trong lượt quay bất kỳ, tối đa một biểu tượng Sinh sản có thể xuất hiện trên các guồng quay.
- **Tính năng Sao chép:** Trong trò chơi Crimson Cash Bonus, biểu tượng Sao chép (không có giá trị hệ số tiền cược riêng) có thể xuất hiện ngẫu nhiên, sao chép giá trị của tất cả các biểu tượng khác trên guồng quay vào chính nó. Trong lượt quay bất kỳ, tối đa một biểu tượng Sao chép có thể xuất hiện trên các guồng quay. Khi biểu tượng Sao chép xuất hiện trên cùng lượt quay như biểu tượng Sinh sản, nó sẽ kích hoạt sau khi biểu tượng Sinh sản được kích hoạt.
- **Tổng hệ số tiền cược tối đa cho một vòng trò chơi là 25000.** Nếu đạt đến giới hạn này, vòng trò chơi sẽ bị chấm dứt và không có thêm chiến thắng nào được trả thưởng.
- **Các trò chơi Bonus được chơi với mức cược giống như lượt quay đã kích hoạt các trò chơi Bonus.**
- **Trong trường hợp trò chơi bị trục trặc, tất cả các khoản cược và khoản trả thưởng bị ảnh hưởng sẽ bị hủy.**

Nút	Chức năng
	Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím. Đây là nút hành động.
	Hiển thị các thiết lập đặt cược.
	Hiển thị các thiết lập tự động chơi.
	Hiển thị luật chơi.
	Hiển thị bàn trả thưởng.
	Bỏ qua nội dung trình bày.

	Thay đổi bật và tắt âm thanh.
	Thoát khỏi game.
	Thoát khỏi màn hình hiện tại.
	Hiển thị chi tiết lượt game (cửa sổ riêng).
	Bật/tắt rung.
	Bắt đầu tính năng (ví dụ Lượt Quay Miễn Phí).

25



Dừng phiên chơi tự động.

Một số tính năng có thể không khả dụng trên thiết bị của bạn.

Từ điển

Big Win	Giải thưởng lớn
Bonus Game	Game thưởng
Crimson Cash Bonus	Thưởng Tiền mặt Màu đỏ
Free Spins	Lượt quay miễn phí
Loading	Đang tải
Main Game	Game chính
Mega Win	Giải thưởng rất lớn
Total Win	Tổng thắng
Total Payout	Tổng trả thưởng
Ultra Win	Siêu Giải thưởng