


Regole del gioco (5/9/2024)







Nota: si farà riferimento alla video slot di Baron Bloodmore and the Crimson Castle con i termini "Baron Bloodmore and the Crimson Castle", "il Gioco" e "Gioco".

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle è una video slot con 5 rulli e 25 linee di pagamento. Il gioco presenta un grande Simbolo Mistero, una Partita Bonus con giri gratuiti e una Partita Bonus Crimson Cash con una funzione Schema di raccolta, una funzione Apparizione e una funzione Copia. Il ritorno teorico per il giocatore è pari al 89,94%.
- Il turno di gioco inizia premendo il tasto azione e parte con il livello di puntata selezionato.
- Le puntate non si possono modificare durante un turno di gioco.
- Il Gioco automatico fa partire il gioco automaticamente per il numero di turni selezionati nella pagina del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Tutti i pagamenti e le combinazioni vincenti sono pagati secondo la tabella dei pagamenti.
- Tutte le vincite delle linee di pagamento ottenute durante un turno di gioco sono aggiunte e presentate alla fine del turno di gioco.
- Tutte le vincite sono presentate e pagate nella valuta selezionata.
- Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di pagamento, se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra verso destra senza interruzioni formando una delle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
- Il Simbolo Wild sostituisce ogni altro simbolo, eccetto il Simbolo Scatter Giri gratuiti e il Simbolo Cash Scatter.
- Il grande Simbolo Mistero è un simbolo 3x3 che, in maniera casuale, si trasforma in uno qualsiasi degli altri simboli, a eccezione del Simbolo Scatter Giri gratuiti. Nella partita base, il grande Simbolo Mistero potrebbe apparire casualmente in qualsiasi giro sui rulli 2-4. Nelle Partite Bonus Giri gratuiti, il grande Simbolo Mistero viene attivato a ogni giro.
- 3 (o più) Simboli Scatter Giri gratuiti che si fermano in qualunque punto dei rulli durante la partita base attivano la Partita Bonus Giri gratuiti, che consiste in giri gratuiti. Il numero di giri gratuiti vinti dipende dal numero di Simboli Scatter che hanno attivato la Partita Bonus, secondo la tabella dei pagamenti.
- 3 (o più) Simboli Scatter Cash che si fermano su 3 (o più) rulli diversi durante la partita base o la Partita Bonus Giri gratuiti attivano la Partita Bonus Crimson Cash. Quando la Partita Bonus Crimson Cash viene attivata, i Simboli Scatter Cash che l'hanno attivata rimarranno sui rulli fino al termine della partita stessa o finché la funzione Schema di raccolta viene applicata a tali simboli.
- Quando viene attivata la Partita Bonus Crimson Cash, i rulli normali sono sostituiti da rulli speciali contenenti solo simboli con moltiplicatori di puntata (partendo da un valore compreso tra x1 e x50), simboli della Partita Bonus Crimson Cash e spazi vuoti. La Partita Bonus Crimson Cash inizia con 3 giri gratuiti. Ogni volta che un simbolo si ferma su uno spazio vuoto, il numero di giri gratuiti torna a 3. Tutti i simboli rimarranno sui rulli per il tempo restante della Partita Bonus Crimson Cash o finché la funzione Schema di raccolta viene applicata a tali simboli. Alla fine della Partita Bonus Crimson Cash, i valori di tutti i moltiplicatori di puntata vengono sommati tra loro e viene pagato il totale. Una volta terminata la Partita Bonus Crimson Cash, il gioco riprende da dove era stato interrotto. Le vincite sulle linee di pagamento non si applicano nella Partita Bonus Crimson Cash.
- Funzione Schema di raccolta: all'inizio della Partita Bonus Crimson Cash, viene generato casualmente uno schema di 5 posizioni illuminate: una di queste apparirà sempre al centro e almeno un'altra occuperà uno spazio vuoto. Lo schema rimarrà inalterato finché non ne sarà generato uno nuovo. Quando tutte le posizioni verranno riempite, si attiverà la funzione Schema di raccolta. I moltiplicatori di puntata dei 5 simboli illuminati verranno sommati, e il totale ottenuto sarà

aggiunto al simbolo in posizione centrale e poi raddoppiato. Tutti i simboli interessati, eccetto il simbolo in posizione centrale, saranno quindi rimossi e verrà generato un nuovo schema.

- Funzione Apparizione: nella Partita Bonus Crimson Cash, il simbolo Apparizione può comparire in maniera casuale, aggiungendo il valore del proprio moltiplicatore a tutti gli altri moltiplicatori di puntata già presenti sui rulli. Ad ogni giro, può fermarsi sui rulli un solo simbolo Apparizione.
- Funzione Copia: nella Partita Bonus Crimson Cash, il simbolo Copia (che non ha un proprio moltiplicatore di puntata) può comparire in maniera casuale, copiando i valori di tutti gli altri simboli sui rulli. Ad ogni giro, può fermarsi sui rulli un solo simbolo Copia. Se compare nello stesso giro del simbolo Apparizione, il simbolo Copia si attiva dopo l'attivazione del simbolo Apparizione.
- Il totale massimo di moltiplicatore puntata per un turno di gioco è 25.000. Se viene raggiunto questo limite, il turno di gioco termina e non saranno pagate ulteriori vincite.
- Le Partite Bonus sono giocate con la stessa puntata del giro che attiva le Partite Bonus.
- In caso di malfunzionamenti del gioco, le puntate e i pagamenti interessati saranno nulli.
- Vincita massima
 - La partita prevede una vincita massima pari a 25000 volte la puntata totale.
 - La vincita massima è ottenuta accumulando le vincite di un singolo round di gioco finché la vincita totale risulta pari a 25000 volte la puntata totale. Non sono consentite vincite maggiori.
 - La probabilità di ottenere la vincita massima è: 1:4303775449.
 - Nessun tipo di scelta può influire sulla probabilità di ottenere la vincita massima.
 - La vincita massima è la vincita più alta osservata in 42177000000 simulazioni del gioco.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Visualizza le impostazioni di puntata.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Visualizza le regole del gioco.
	Visualizza le tabelle di pagamento.
	Salta la presentazione.

	Attiva o disattiva l'audio.
	Esci dal gioco.
	Esci dalla schermata corrente.
	Visualizza le informazioni sul round di gioco (finestra distinta).
	Attiva/Disattiva la vibrazione.
	Avvia la funzione (ad esempio, Giocate gratuite).

25



Arresta la sessione di gioco automatico.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Big Win	Grande vincita
Bonus Game	Partita Bonus
Crimson Cash Bonus	Bonus Crimson Cash
Free Spins	Giocate gratuite
Loading	Caricamento in corso
Main Game	Gioco principale
Mega Win	Mega vincita
Total Win	Vincita totale
Total Payout	Vincite totali
Ultra Win	Vincita Ultra