

Spelregels (5-9-2024)







De gokautomaat Baron Bloodmore and the Crimson Castle worden Baron Bloodmore and the Crimson Castle, Het spel of Spel genoemd.

- Baron Bloodmore and the Crimson Castle is een gokautomaat met 5 spoelen en 25 betaallijnen. Het spel bevat een massa-mysteriesymbool, een bonusspel met gratis draaien en een Crimson Cash-bonusspel met een patroonverzamel functie, een spawnfunctie en een kopieerfunctie. Het theoretisch rendement voor spelers is 89,94%.
- Een spelronde wordt gestart met de actieknop en met het geselecteerde inzetniveau gespeeld.
- Tijdens een spelronde kan de inzet niet worden veranderd.
- Met automatisch spelen wordt het spel automatisch gespeeld gedurende het aantal spelrondes dat op de pagina 'automatisch spelen' is geselecteerd. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar.
- Alle uitbetalingen en wincombinaties worden uitbetaald in overeenstemming met de betaaltabel.
- Alle betaallijnenwinsten tijdens een spelronde worden opgeteld en aan het einde van de spelronde gepresenteerd.
- Alle winsten worden in de geselecteerde valuta gepresenteerd en uitbetaald.
- Alleen de hoogste winst per betaallijn wordt uitbetaald, op volgorde van links naar rechts zonder lege plekken en in combinaties op basis van de betaaltabel.
- Het wild-symbool vervangt elk ander symbool, behalve het scatter-symbool voor gratis draaien en het cash-scatter-symbool.
- Het massa-mysteriesymbool is een symbool van 3x3 dat willekeurig in elk ander symbool verandert, behalve het scatter-symbool voor gratis draaien. In het basisspel kan het mysteriesymbool willekeurig bij elke draai op spoel 2-4 verschijnen. In het bonusspel met gratis draaien wordt het massa-mysteriesymbool bij elke draai geactiveerd.
- 3 (of meer) scatter-symbolen voor gratis draaien die in het basisspel ergens op de spoelen verschijnen, activeren het bonusspel met gratis draaien dat uit gratis draaien bestaat. Het aantal gratis draaien dat wordt toegekend, is afhankelijk van het aantal scatter-symbolen die het bonusspel hebben geactiveerd in overeenstemming met de betaaltabel.
- 3 (of meer) cash-scatter-symbolen die tijdens het basisspel of het bonusspel met gratis draaien op 3 (of meer) verschillende spoelen verschijnen, activeren het Crimson Cash-bonusspel. Als het Crimson Cash-bonusspel wordt geactiveerd, blijven de cash-scatter-symbolen die het bonusspel hebben geactiveerd op de spoelen totdat het bonusspel voorbij is of totdat de patroonverzamel functie op het symbool/de symbolen wordt toegepast.
- Als het Crimson Cash-bonusspel wordt geactiveerd, worden de normale spoelen vervangen door speciale spoelen met alleen symbolen met inzetvermenigvuldigers (beginnend met een waarde van tussen de 1x en 50x inzet), symbolen van de cash-bonusspelfunctie en lege plekken. Het Crimson Cash-bonusspel begint met 3 gratis draaien. Elke keer dat een symbool op een lege ruimte belandt, wordt het aantal gratis draaien teruggezet op 3. Alle symbolen blijven gedurende de rest van het Crimson Cash-bonusspel op de spoelen of totdat de patroonverzamel functie wordt toegepast op het symbool/de symbolen. Aan het einde van het Crimson Cash-bonusspel worden de waarden van alle inzetvermenigvuldigers bij elkaar opgeteld en wordt het totaalbedrag uitbetaald. Als het Crimson Cash-bonusspel voltooid is, gaat het spel verder vanaf het moment dat het werd geactiveerd. Betaallijnwinsten gelden niet in het Crimson Cash-bonusspel.
- Patroonverzamel functie: in het Crimson Cash-bonusspel wordt een patroon van 5 verlichte symboolposities willekeurig gegenereerd. De middelste positie van elk gegenereerd patroon wordt verlicht en er is minstens een lege plek. Dit patroon blijft gedurende het Cash Bonus-spel totdat een nieuw patroon wordt gegenereerd. Alle verlichte posities zijn gevuld,

wordt de patroonverzamel functie geactiveerd. De waarden van de inzetvermenigvuldiger van de 5 verlichte symbolen worden bij elkaar opgeteld. Het totaalbedrag wordt bij het middelste symbool opgeteld en vervolgens verdubbeld. Alle betrokken symbolen, behalve het symbool in het midden, worden vervolgens verwijderd en er wordt een nieuw patroon gegenereerd.

- Spawnfunctie: in het Crimson Cash-bonusspel kan het spawn-symbool willekeurig verschijnen. De waarde van zijn eigen inzetvermenigvuldiger wordt bij alle andere inzetvermenigvuldigers op de spoelen opgeteld. Tijdens een draai kan er maximaal een spawn-symbool op de spoelen verschijnen.
- Kopieerfunctie: in het Crimson Cash-bonusspel kan het kopieersymbool (dat zelf geen inzetvermenigvuldigerwaarde heeft) willekeurig verschijnen en de waarden van alle andere symbolen op de spoelen naar zichzelf kopiëren. Tijdens een draai kan er maximaal een kopieersymbool op de spoelen verschijnen. Als het kopieersymbool en een spawn-symbool tijdens dezelfde draai verschijnen, activeert het kopieersymbool nadat het spawn-symbool is geactiveerd.
- De maximale totale inzetvermenigvuldiger voor een spelronde is 25.000. Als deze limiet is bereikt, wordt de spelronde beëindigd en worden geen aanvullende winsten uitbetaald.
- De bonusspellen worden met dezelfde inzet gespeeld als de draai die het bonusspel heeft geactiveerd.
- In geval van een storing worden alle aangetaste inzetten en uitbetalingen geannuleerd.
- Maximumwinst
 - De maximumwinst van het spel is 25000 keer de totale inzet.
 - De maximumwinst van het spel wordt behaald door tijdens een enkele ronde te blijven winnen totdat de totale uitbetaling 25000 keer de totale inzet is. Hogere winsten zijn niet mogelijk.
 - De kans om de maximumwinst te behalen is 1:4303775449.
 - De kans om de maximumwinst te behalen, wordt niet door keuzes beïnvloed.
 - De maximale winst is de hoogste winst die is waargenomen in 421770000000 simulaties van het spel.

Knop	Functie
	Klik om een spelronde te starten. Bij een pc kun je ook op de spatiebalk van je toetsenbord drukken. Dit is de actieknop.
	De inzetinstellingen weergeven.
	De instellingen voor automatisch spelen weergeven.
	Spelregels weergeven.
	Betaaltabel weergeven.
	Presentatie overslaan.

	Geluid in- en uitschakelen.
	Spel afsluiten.
	Huidige scherm afsluiten.
	Spelrondegegevens weergeven (apart venster).
	Trilling wisselen aan/uit.
	Functie starten (bijvoorbeeld gratis spins).

25



Automatische speelsessie stoppen.

Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar op jouw apparaat.

Woordenboek

Big Win	Grote winst
Bonus Game	Bonusspel
Crimson Cash Bonus	Crimson Cash-bonus
Free Spins	Gratis spins
Loading	Laden
Main Game	Hoofdspel
Mega Win	Megawinst
Total Win	Totale winst
Total Payout	Totaal uitbetaald
Ultra Win	Ultrawinst