








## Regole del gioco (5/9/2024)

Nota: La video slot "Crystal Quest: Frostlands" viene indicata di seguito anche come "Frostlands", "il gioco" o "gioco".

- Crystal Quest: Frostlands è una video slot con 6 rulli e 4096 sequenze vincenti. Il gioco comprende simboli Wild, un moltiplicatore, simboli Giganti, una funzione Valanga, una funzione Violenta Esplosione e una partita Bonus con giri gratuiti. Il ritorno teorico per il giocatore è del 96.16%.
- Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
- Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.
- La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
- Viene pagata solo la vincita più alta per ogni sequenza vincente, se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra verso destra formando una delle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
- Tutte le vincite su sequenze vincenti che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
- Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Scatter. Sul primo rullo non sono presenti simboli Wild.
- Simboli Giganti: Tutti i simboli, eccetto i simboli Wild e Scatter, possono apparire come simboli Giganti sia nella partita base che nella partita Bonus. I simboli Giganti possono avere dimensioni 2x2 o 3x3. I simboli Giganti appaiono sempre alla base dei rulli. Durante un respin, un simbolo Gigante può piombare dall'alto distruggendo tutti i simboli che incontra. Un simbolo Gigante non apparirà mai sovrapposto (nemmeno in parte) a un altro simbolo Gigante, a un simbolo Scatter o a un simbolo Wild. Tutti i simboli facenti parte di un simbolo Gigante vengono pagati separatamente, se compresi in una combinazione vincente, e in base alla tabella dei pagamenti.
- Funzione Valanga: I simboli compresi nelle vincite su sequenze vincenti sono sostituiti da simboli nuovi e/o esistenti che cadono dall'alto. Ciò continua ad avvenire fintanto che si verificano nuove vincite su sequenze vincenti. Nella partita Bonus, la Valanga verrà attivata anche dalla funzione Violenta Esplosione.
- Moltiplicatore: Ogni volta che viene attivata la funzione Valanga, il moltiplicatore aumenta di un livello. Il moltiplicatore si azzerà al termine del round di gioco. Nella partita Bonus, il moltiplicatore non si azzererà fino al termine della partita stessa.
- 3 simboli Scatter sui rulli durante la partita base attivano la partita Bonus, che consiste in 12 giri gratuiti. Ogni ulteriore simbolo Scatter assegna 3 giri gratuiti extra. I simboli Scatter vengono calcolati nel momento in cui s'interrompe la funzione Valanga per il giro attuale.
- Nella partita Bonus, 2 simboli Scatter assegnano 3 giri gratuiti. Ogni ulteriore simbolo Scatter assegna 2 giri gratuiti extra. I simboli Scatter vengono calcolati nel momento in cui s'interrompe la funzione Valanga per il giro attuale.
- La partita Bonus inizia con il moltiplicatore allo stesso livello che aveva al momento dell'attivazione della partita Bonus.
- Funzione Violenta Esplosione: Nella partita Bonus, in assenza di combinazioni vincenti, tutti i simboli Wild presenti sui rulli esploderanno eliminando tutti gli altri simboli (tranne i simboli Scatter) in direzione orizzontale e verticale. Se un simbolo Gigante si trova sulla traiettoria di una Violenta Esplosione, esploderà e verrà eliminato.
- La partita Bonus viene disputata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.

- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
- Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 15000. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.
- Vincita massima
  - La partita prevede una vincita massima pari a 15000 volte la puntata totale.
  - Nessun tipo di scelta può influire sulla probabilità di ottenere la vincita massima.

| Tasto   | Funzione  |
|---|---|
|    | Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione. |
|    | Visualizza le impostazioni di puntata.  |
|   | Visualizza le impostazioni di gioco automatico.   |
|  | Visualizza le regole del gioco.   |
|  | Visualizza le tabelle di pagamento.   |
|  | Salta la presentazione.   |
|   |   |

|   |  |
|---|--|
|      | Attiva o disattiva l'audio.  |
|    | Esci dal gioco.  |
|    | Esci dalla schermata corrente.                                     |
|   | Visualizza le informazioni sul round di gioco (finestra distinta). |
|  | Attiva/Disattiva la vibrazione.                                    |
|  | Avvia la funzione (ad esempio, Giocate gratuite).                  |
|   |  |

25



Arresta la sessione di gioco automatico.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

# Dizionario

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Big Win      | Grande vincita       |
| Bonus Game   | Partita Bonus        |
| Crystal Win  | Vincita cristalli    |
| Free Spins   | Giocate gratuite     |
| Loading      | Caricamento in corso |
| Main Game    | Gioco principale     |
| Mega Win     | Mega vincita         |
| Total Win    | Vincita totale       |
| Total Payout | Vincite totali       |
| Ultra Win    | Vincita Ultra        |