

게임 룰 (2024. 9. 5.)

알림: The Crystal Quest: Frostlands 비디오 슬롯은 The Game or Game의 Frostlands(으)로 명칭됩니다.

- 크리스탈 퀘스트: Frostlands(은)는 릴 6개와 4096개의 페이 웨이로 구성된 비디오 슬롯입니다. 와일드, 배수, 매시브 심볼, 애벌런치(Avalanche) 기능, 와일드 폭발(Wild Explosion) 기능 및 무료 스핀이 포함된 보너스 게임으로 구성되어 있습니다. 플레이어 이론 환수율은 96.16% 입니다.
- 액션 버튼을 누르면 게임 라운드가 시작되고 베팅 레벨을 선택하여 게임을 플레이하게 됩니다.
- 게임 라운드 중에는 베팅을 변경할 수 없습니다.
- 자동 플레이를 통해 자동 플레이 페이지에서 선택한 게임 라운드 수만큼 게임을 플레이할 수 있습니다. 해당 기능은 사용할 수 없습니다.
- 모든 게임 페이아웃 및 승리 조합은 페이 테이블에 따라 지급됩니다.
- 가장 왼쪽으로부터 오른쪽 순의 시퀀스일 경우 또는 페이 테이블에 따른 조합일 경우에는 페이 웨이에 따라 가장 높은 점수를 기록한 승리를 정산받게 됩니다.
- 게임 라운드 중 모든 페이 웨이 승리가 추가되며 게임 라운드 마지막에 표시됩니다.
- 와일드 심볼은 스캐터 심볼을 제외하고 모든 심볼로 대체될 수 있습니다. 와일드 심볼은 첫 번째 릴에 나타나지 않습니다.
- 매시브 심볼: 스캐터 및 와일드 심볼을 제외한 모든 심볼은 베이스 심볼 및 보너스 심볼에서 매시브 심볼로 표시됩니다. 매시브 심볼은 모두 2x2 심볼 및 3x3 심볼로 표시됩니다. 매시브 심볼은 항상 릴의 하단에 표시됩니다. 리스핀 중에 표시되는 매시브 심볼은 모든 심볼을 아래 방향으로 터뜨리면서 떨어질 수 있습니다. 매시브 심볼은 다른 매시브 심볼, 스캐터 심볼, 또는 와일드 심볼 위(또는 부분 상단)에 표시되지 않습니다. 매시브 심볼의 일부를 구성하는 모든 심볼은 승리 조합에 포함되었을 때 페이 테이블에 따라 별도로 정산됩니다.
- 애벌런치(Avalanche) 기능: 페이 웨이 승리에 포함된 심볼들은 신규 혹은 상단에서 떨어지는 진행 중인 심볼과 대체할 수 있습니다. 신규 페이 웨이 승리가 존재하는 한 같은 방식으로 계속 플레이할 수 있습니다. 보너스 게임에서는 와일드 폭발(Wild Explosion) 기능으로 트리거할 수 있습니다.
- 배수: 애벌런치(Avalanche) 기능이 트리거 될 때마다 배수가 한 레벨씩 증가합니다. 게임 라운드가 종료되면 배수는 초기화됩니다. 보너스 게임에서는 게임이 끝나기 전까지 배수는 초기화되지 않습니다.
- 베이스 게임에서 릴 위에 표시된 3개의 스캐터 심볼은 무료 스핀 12개를 포함한 보너스 게임을 생성합니다. 스캐터 심볼을 추가로 얻을 경우 추가 무료 스핀 3개를 획득할 수 있습니다. 애벌런치(Avalanche) 기능이 진행 중인 스핀에 대해 더 보상이 불가능할 경우 스캐터가 카운트됩니다.
- 보너스 게임에서는 스캐터 심볼 2개로 무료 스핀 3개를 획득할 수 있습니다. 스캐터 심볼을 추가로 얻을 경우 추가 무료 스핀 2개를 획득할 수 있습니다. 애벌런치(Avalanche) 기능이 진행 중인 스핀에 대해 더 보상이 불가능할 경우 스캐터가 카운트됩니다.
- 보너스 게임을 플레이하는 경우 보너스 게임이 트리거되면서 배수도 같은 레벨에서 시작하게 됩니다.
- 와일드 폭발(Wild Explosion) 기능: 보너스 게임에서는 승리 조합이 없으면 릴 위의 와일드 심볼이 모두 터지게 되며 가로 및 세로에 있는 모든 기타 심볼(스캐터 심볼 제외)을 제거합니다. 매시브 심볼이 와일드 폭발(Wild Explosion) 기능과 교차할 시, 매시브 심볼 전체가 폭발하면서 제거됩니다.
- 보너스 게임은 보너스 게임을 트리거 했던 같은 스핀 베팅으로 플레이하게 됩니다.

- 게임 오작동의 경우 적용된 베팅 및 지급은 모두 무효 처리됩니다.
- 한 게임당 최대 베팅 배수는 15000 입니다. 한도에 도달하면 게임 라운드는 종료되며 추가 승리에 대해서는 정산되지 않습니다.
- 최대 상금
 - 게임의 최대 상금은 총 베팅의 15000배입니다.
 - 최대 상금 획득 확률에 영향을 줄 수 있는 선택은 없습니다.

버튼	기능
	게임 라운드를 시작하려면 클릭하십시오. 바탕화면에서 키보드의 스페이스바를 눌러도 됩니다. 액션 버튼입니다.
	베팅 설정을 표시합니다.
	자동 플레이 설정을 표시합니다.
	게임 규칙을 표시합니다.
	페이테이블을 표시합니다.
	프레젠테이션을 건너뛵니다.



사운드를 켜고 끕니다.




게임을 종료합니다.



현재 화면을 나갑니다.





게임 라운드 세부 정보를 표시합니다(별도 창).



진동을 켜고 끕니다.



피처(예: 프리스핀)를 시작합니다.



25



자동 플레이 세션을 중지합니다.

기기에서 특정 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

사전

Big Win	큰 승리
Bonus Game	보너스 게임
Crystal Win	크리스탈 승리
Free Spins	무료 스핀
Loading	로딩 중
Main Game	메인 게임
Mega Win	메가 승리
Total Win	총합 승리
Total Payout	전체 페이아웃
Ultra Win	울트라 당첨