



Pravidla hry (2020-5-28)

Poznámka: Výherní video automat Babushkas je označován také jako Hra Babushkas nebo Hra.

1. Babushkas je výherní video automat s 5 válci a 17 pevně danými sázkovými řadami. Ve hře se nacházejí zástupné symboly Wild, 4 funkce pro vylepšování symbolů a bonusová hra s roztočeními zdarma a garantovanými symboly Wild. Teoretická návratnost je 95,8 %.
2. Herní kolo se spouští stiskem akčního tlačítka, hra proběhne se zvolenou úrovní sázky.
3. V průběhu herního kola nelze sázku měnit.
4. Během automatické hry se automaticky odehraje počet kol, který je určený na stránce s příslušným nastavením.
5. Vylepšení symbolů: „Vylepšení symbolů“ nebo „vylepšení“ je situace, kdy je symbol nahrazen dalším symbolem s vyšší hodnotou dle tabulky výplat.
6. Vylepšení výherního symbolu: Všechny výherní symboly určité hodnoty budou vylepšeny, pokud tím vzniknou nové nebo delší sázkové řady.
7. Zástupné symboly Wild zastupují všechny ostatní symboly.
8. Zástupný symbol Wild: Symbol Wild se může objevit na prostředním válci. Může náhodně aktivovat jakoukoliv z těchto funkcí: Děsivý medvěd, Kouzelný medvěd nebo Tancující medvěd.
9. Děsivý medvěd: Všechny symboly s nejnižší hodnotou na obrazovce se vylepší, tento krok může proběhnout 1x až 3x.
10. Kouzelný medvěd: Všechny symboly na obrazovce se jednou vylepší.
11. Tancující medvěd: Udělí roztočení zdarma, během nich se při každém roztočení objevuje symbol Wild.
12. Kompletní pokrytí: Pokud je po všech vylepšeních výherních symbolů všech 15 symbolů na obrazovce stejných, proběhne jejich vylepšení ještě jednou.
13. Speciální výhra: Pokud se podmínka „kompletního pokrytí“ aktivuje u symbolu s nejvyšší hodnotou, dojde k udělení speciální výhry dle tabulky výplat.
14. Veškeré výhry a výherní kombinace jsou vypláceny dle tabulky výplat.
15. V rámci jedné sázkové řady se propládí pouze nejvyšší výhra za kombinaci symbolů z tabulky výplat jdoucí zleva doprava, počínaje válcem zcela vlevo.
16. Všechny výhry ze sázkových řad z jednoho kola se sčítají, jejich celková výše je oznámena na konci herního kola.
17. Všechny výhry jsou oznamovány a vypláceny ve zvolené měně.
18. V případě selhání hry jsou všechny ovlivněné sázky a výplaty prohlášeny za neplatné.
19. Bonusová hra probíhá se stejnou sázkou jako roztočení, které ji spustilo. Bonusová hra je součástí stejného herního kola jako roztočení, ve kterém došlo k jejímu spuštění.

Tlačítko	Funkce
	Kliknutím zahájíte herní kolo. U stolních počítačů můžete také stisknout mezerník na klávesnici. Toto je akční tlačítko.
	Zobrazí nastavení sázky.
	Zobrazí nastavení automatické hry.
	Zobrazí pravidla hry.
	Zobrazí výplatní tabulku.
	Přeskočit prezentaci
	Vypne nebo zapne zvuk.
	Ukončí hru.
	Zavře aktuální obrazovku.
	Zobrazí podrobnosti o herním kole (samostatné okno).
	Zapnout/vypnout vibrace.

<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> <div></div>		Funkce Start (např. u zatočení zdarma).
<div>25</div> <div></div>		Zastaví automatickou hru.

Slovník

Big Win	Vysoká výhra
Free Spins	Roztočení zdarma
Loading	Načítání
Main Game	Hlavní hra
Mega Win	Mega výhra
Total Win	Celková výhra
Wipe Win	Kompletní pokrytí