



## Pravidlá hry (2020-5-28)

Poznámka: Video slot Babushkas nájdete pod označením Babushkas , Hra.

1. Babushkas je video slot s piatimi valcami a so 17-timi pevnými výplatnými úrovňami. Hra obsahuje divoké symboly, 4 funkcie upgradovania symbolov a bonusovú hru voľných roztočení s garantovanými divokými symbolmi. Teoretická návratnosť pre hráča je 95,8%.
2. Herné kolo sa spúšťa pomocou tlačidla pre daný krok a hra sa hrá pri vybranej úrovni stávky.
3. Počas herného kola sa stávky nesmú meniť.
4. Pri automatickej hre sa hra automaticky pre počet herných kôl zvolený na stránke automatickej hry.
5. Upgrade symbolu: „upgrade symbolu“ alebo „upgrade“ znamená, že symbol sa nahradí ďalším symbolom s vyššou hodnotou podľa výplatnej tabuľky.
6. Upgrade výherného symbolu: Upgrade sa vykonáva pri všetkých výherných symboloch určitej hodnoty, pokiaľ je výsledkom vytvorenie novej alebo dlhšej výplatnej úrovne.
7. Divoké symboly nahrádzajú všetky ostatné symboly.
8. Divoký symbol: Divoký symbol sa môže objaviť na strednom valci. Náhodne môže spustiť niektorú z nasledujúcich funkcií: Scare Bear, Charm Bear alebo Dance Bear.
9. Scare Bear: Vykoná sa upgrade všetkých symbolov s nižšou hodnotou. Tento postup sa môže zopakovať jeden- až trikrát.
10. Charm Bear: Vykoná sa jeden upgrade všetkých symbolov na obrazovke.
11. Dance Bear: Odmenou sú voľné roztočenia. Pri každom roztočení sa objaví symbol Wild.
12. Bomba výhra: Ak je po upgradovaní všetkých výherných symbolov všetkých 15 symbolov rovnakých, vykoná sa ešte jeden upgrade.
13. Špeciálna výhra: Ak sa podmienka bomba výhry vzťahuje na symbol s najvyššou hodnotou, za odmenu dostanete špeciálnu výhru podľa výplatnej tabuľky.
14. Všetky herné výplaty a kombinácie výhier sa vyplácajú podľa výplatnej tabuľky.
15. V postupnosti úplne zľava doprava sa vypláca iba najvyššia výhra pre danú výplatnú úroveň v kombináciách podľa výplatnej tabuľky.
16. Všetky výhry danej výplatnej úrovne počas príslušného herného kola sa pripočítavajú a zobrazia sa na konci daného herného kola.
17. Všetky výhry sa zobrazujú a vyplácajú vo vybranej mene.
18. Ak dôjde v danej hre k poruche, všetky postihnuté stávky a výhry sa vyhlásia za zrušené.
19. Bonusová hra sa hrá s rovnakými stávkami ako roztočenie, ktoré bonusovú hru spustilo. Bonusová hra je súčasťou rovnakého herného kola ako roztočenie, ktoré ju spustilo.

Tlačidlo	Funkcia
	Kliknutím spustíte herné kolo. Na pracovnej ploche môžete taktiež stlačiť medzerník na klávesnici. Toto je tlačidlo akcie.
	Zobraziť nastavenia stávky.
	Zobraziť nastavenia automatickej hry.
	Zobraziť pravidlá hry.
	Zobraziť výplatnú tabuľku.
	Preskočiť prezentáciu.
	Zapnutie a vypnutie zvuku.
	Ukončiť hru.
	Ukončiť aktuálnu obrazovku.
	Zobraziť podrobnosti herného kola (samostatné okno).
	Prepínanie na vibrácie (zapnúť/vypnúť).

<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> <div>  </div>		Spustiť funkciu (napr. Voľné roztočenia).
<div>25</div> <div>  </div>		Zastaviť reláciu automatickej hry.

# Slovník

Big Win	Veľká výhra
Free Spins	Roztočenia zdarma
Loading	Načítava sa
Main Game	Hlavná hra
Mega Win	Mega výhra
Total Win	Celková výhra
Wipe Win	Zdrvujúca výhra