

Spelregler (2020-5-28)

Notering: Videosloten Babushkas omnämns som Babushkas, Spelet, eller Spel.

1. Babushkas är en videoslot med 5 hjul och 17 fasta vinstlinjer. Spelet innehåller wildsymboler, 4 symbolsupgraderingar och ett bonusspel med frisnurr med garanterad wildsymbol. Den teoretiska återbetalningen till spelare är 95,8%.
2. En spelrunda startas med actionknappen och spelar spelet med den valda insatsnivån.
3. Inga insatser kan ändras under en spelrunda.
4. Autospel spelar spelet automatiskt så många rundor som är inställda i autospelssidan.
5. Symboluppgradering: en "symboluppgradering" eller "uppgradering" är när en symbol blir ersatt med nästa symbol av ett högre utbetalningsvärde.
6. Vinnarsymboluppgradering: Alla vinnarsymboler av samma rang uppgraderas om detta antingen skapar nya eller längre vinstlinjer.
7. Wildsymboler ersätter alla andra symboler.
8. Wildsymbol: Wildsymbolen kan dyka upp på mellersta hjulet. Det kan slumpmässigt utlösa någon av följande: Skrämselbjörn, Charmbjörn eller Dansbjörn.
9. Skrämselbjörn: Alla symboler av lägst värde på skärmen blir uppgraderade, detta kan upprepas 1 till 3 gånger.
10. Charmbjörn: Alla symboler på skärmen uppgraderas en gång.
11. Dansbjörn: Bonusspel med frisnurr tilldelas, wildsymbolen kommer dyka upp på varje snurr.
12. Rensningsvinst: Om alla symboler är av samma värde när alla vinnarsymboluppgraderingar är genomförda, kommer de uppgradera en gång till.
13. Specialvinst: Om rensningsvinst sker med symbolen av det högsta värdet kommer en specialvinst utbetalas enligt vinsttabellen.
14. Spelets alla vinster och vinstkombinationer betalas ut i enlighet med vinsttabellen.
15. Endast den högsta vinsten på varje vinstlinje betalas ut, om i efterföljande sekvens från längst åt vänster till höger är i enlighet med vinstlinjerna i vinsttabellen.
16. Alla vinstlinjevinster under en spelrunda adderas och presenteras i slutet av spelrundan.
17. Alla vinster presenteras och betalas ut i den valda valutan.
18. Vid fel i spelets funktion hävs alla påverkade insatser och vinster.
19. Bonusspelet spelas med samma insats som spinnet som utlöste det. Bonusspelet är del av samma spelrunda som det utlösande spinnet.

Knapp	Funktion	
		Klicka för att starta en spelrunda med den nuvarande valda insatsen. På datorn kan du också använda mellanslagstangenten. Det här är åtgärdsknappen.
		Öppnar insatssidan där du kan välja din insats.
		Öppnar autospelsmenyn där du kan välja dina autospelsinställningar.
		Öppnar spelreglerna där du kan läsa vilka regler som gäller för spelet.
		Öppnar vinsttabellen där du kan läsa om utbetalningar och spelets specialfunktioner.
		Hoppar över den nuvarande presentationen.
		Sätter på eller av ljudet. Ytterligare ljudnedladdningar kan ske när ljudet sätts på.
		Lämnar spelet.
		Lämnar den nuvarande sidan och återgå till spelet.
		Öppnar ett seperat fönster med en detaljerad vy över spelrundan.
		Slår på/av vibrationer.

<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> <div></div>		Startar spelets specialfunktion (ex Free Spins). Antalet Free Spins visas i övre delen av knappen.
<div>25</div> <div></div>		Stoppar ditt pågående autospel. Antalet återstående autospelrundor visas i övre delen av knappen.

Ordbok

Big Win	Storvinst
Free Spins	Gratisnurr
Loading	Laddar
Main Game	Basspel
Mega Win	Megavinst
Total Win	Totalvinst
Wipe Win	Rensningsvinst