

Spilleregler (2020-5-28)

Merk: Babushkas videoautomat omtales som Babushkas, Spillet eller Spill.

1. Babushkas er en videoautomat med 5 hjul og 17 faste innsatslinjer. Spillet har wilds, 4 symboloppgraderinger og et bonusspill med frispinn med garanterte wilds. Den teoretiske tilbakebetalingen til spilleren er 95,8%.
2. En spillrunde startes med action-knappen, og spiller spiller spillet med det valgte innsatsnivået.
3. Ingen spill kan endres under en spillrunde.
4. Autospill spiller spillet automatisk det antall spinnrunder valgt på autospillsiden.
5. Symboloppgradering: en "symboloppgradering" eller "oppgradering" er når et symbol blir erstattet med det neste symbolet av en høyere utbetalingstabellverdi.
6. Vannersymbol oppgradering: Alle vannersymboler av en spesifikk rank vil oppgraderes, hvis dette skaper enten nye eller lengre innsatslinjer.
7. Wild erstatter alle andre symboler.
8. Wild-symbol: Wild-symbolet kan dukke opp midt på hjulet. Det kan utløse en av følgende funksjoner tilfeldig: Skremmebjørn, Tryllebjørn eller Dansebjørn.
9. Skremmebjørn: Alle symbolene med lavest verdi på skjermen vil bli oppgradert, dette kan gjenta seg 1 til 3 ganger.
10. Tryllebjørn: Alle symbolene på skjermen vil bli oppgradert en gang.
11. Dansebjørn: Gratisspinn-premie, under gratisspinn vil Wild-symbolene dukke opp på hvert spinn.
12. Tørk-premie: Hvis alle 15 symbolene er de samme når alle vannersymbolenes oppgradering er komplett, vil de oppgraderes en gang til.
13. Spesialpremie: Hvis tørk-vin-forholdet gjelder på symbolet med høyest verdi, vil en spesialpremie gis etter innsatstabellen.
14. Alle utbetalinger og gevinstkombinasjoner betales ut i henhold til utbetalingstabellen.
15. Kun den høyeste gevinsten på hver innsatslinje betales ut, hvis kombinasjonene er etterfølgende fra venstre til høyre i henhold til utbetalingstabellen.
16. Alle gevinster på innsatslinjer under en spillrunde legges til og presenteres ved slutten av spillrunden.
17. Alle gevinster presenteres og betales ut i den valgte valutaen.
18. Dersom det skulle oppstå en feil med spillet, vil alle påvirkede innsatser og gevinster bli ugyldige.
19. Bonusspillet spilles med samme innsats som spinn som utløste bonusspillet. Bonusspillet er del av samme spillrunde som spinn som utløste det.

Knapp		Funksjon
		Trykk for å begynne en spillrunde. Om du bruker stasjonær PC, kan du også trykke på mellomromstasten på tastaturet ditt. Dette er handlingsknappen.
		Viser innstillinger for autospill.
		Viser innstillinger for autospill.
		Vis spilleregler.
		Vis utbetalingstabell.
		Hopp over presentasjon.
		Slår lyden av eller på.
		Gå ut av spill.
		Gå ut av gjeldende skjermbilde.
		Vis detaljer for spillerunde (separat vindu).
		Skifte vibrering på/av.

<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> <div></div>		Start funksjon (f.eks. gratisspinn).
<div>25</div> <div></div>		Stopp autospillrunde.

Ordbok

Big Win	Storgevinst
Free Spins	Gratisspinn
Loading	Laster inn
Main Game	Hovedspill
Mega Win	Megagevinst
Total Win	Totalgevinst
Wipe Win	Tørk-premie