









Regole del gioco (5/9/2024)

Nota: La video slot "Odin's Gamble" viene indicata di seguito anche come "Odin's Gamble", "il gioco" o "gioco".

- Odin's Gamble è una video slot 4x6 con 466 sequenze vincenti comunicanti. Il gioco comprende una funzione Mistero, moltiplicatori Wild e una partita Bonus con vincite bloccate (Sticky Wins) e Wild mobili impilati. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,08%.
- Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
- La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
- Viene pagata solo la vincita più lunga per ogni sequenza vincente comunicante, se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra verso destra senza interruzioni formando una delle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
- Il gioco comprende due diversi tipi di simboli Wild: Wild standard nella partita base e Wild carichi nella partita Bonus. I simboli Wild sostituiscono tutti gli altri simboli e conferiscono un moltiplicatore x2. Sul primo rullo non sono presenti simboli Wild.
- Funzione Mistero: Attiva in maniera casuale la funzione di vincite bloccate (Sticky Wins) nella partita base.
- Funzione vincite bloccate (Sticky Wins): Nella partita base, qualsiasi vincita può attivare la funzione di vincite bloccate (Sticky Wins). Nella partita Bonus, tutte le vincite attivano questa funzione. Quando è attiva, la funzione bloccherà in posizione tutti i simboli vincenti su una sequenza vincente comunicante, lasciando girare di nuovo solo gli altri simboli. I respin continueranno fino al momento in cui non verranno più bloccati nuovi simboli vincenti.
- 3 simboli Scatter attivano la partita Bonus, che consiste in 10 giri gratuiti.
- Wild mobili impilati: Nella partita Bonus, una pila di Wild mobili coprirà un intero rullo. Ad ogni giro, questa pila si sposterà in maniera casuale su un altro rullo, e durante la funzione di vincite bloccate (Sticky Wins) resterà bloccata in posizione.
- Moltiplicatore Wild: Nella partita Bonus, ogni simbolo Wild carico possiede un moltiplicatore x2, che verrà aggiunto anche ai Wild mobili impilati. Tale moltiplicatore viene conservato per la restante durata della partita Bonus e il suo valore è incrementato (fino a un massimo di x22) da eventuali altri moltiplicatori aggiunti dai simboli Wild carichi. I moltiplicatori previsti sono: x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14, x16, x18, x20 e x22.
- Nella partita Bonus, 3 simboli Scatter assegnano 5 giri gratuiti extra.
- La partita Bonus viene disputata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.
- Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.
- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
- Tutte le vincite che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
- Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 19333. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.
- Vincita massima

- La partita prevede una vincita massima pari a 19333 volte la puntata totale.
- La vincita massima è ottenuta accumulando le vincite di un singolo round di gioco finché la vincita totale risulta pari a 19333 volte la puntata totale. Non sono consentite vincite maggiori.
- La probabilità di ottenere la vincita massima è: 1:231323530.
- Nessun tipo di scelta può influire sulla probabilità di ottenere la vincita massima.
- La vincita massima è la vincita più alta osservata in 314600000000 simulazioni del gioco.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Salta la presentazione.
	Arresto improvviso dell'area dei simboli.
	Alterna la visualizzazione del menu laterale.
	Visualizza le regole del gioco.
	Attiva o disattiva l'audio.
	Mostra le impostazioni di puntata. La valuta e la puntata mostrate possono variare.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Apri il menu per l'acquisto delle funzioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Aesir win	Vincita Aesir
Big Win	Grande vincita
Bonus Game	Partita Bonus
Free Spins	Giocate gratuite
Loading	Caricamento in corso
Main Game	Gioco principale
Mega Win	Mega vincita
Total Win	Vincita totale
Total Payout	Vincite totali
Ultra Win	Vincita Ultra