

Regole del gioco (5/9/2024)

Nota: La video slot "Lava Lava" viene indicata di seguito anche come "Lava Lava", "il gioco" o "gioco".

- Lava Lava è una video slot 3x5 con 15 linee di pagamento fisse, Wild moltiplicatori, esplosioni Scatter, una funzione Valanga e una partita Bonus con giri gratuiti. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,12%.
- Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
- La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
- Tutte le vincite sono presentate e pagate nella valuta selezionata.
- Viene pagata solo la vincita più lunga per ogni linea di pagamento, se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra verso destra senza interruzioni formando una delle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti.
- Il simbolo Wild sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Scatter. Ogni linea di pagamento contenente un simbolo Wild beneficerà di un moltiplicatore, il cui valore dipende dal numero di simboli Wild presenti sulla linea di pagamento: 1 simbolo Wild su una linea di pagamento conferisce un moltiplicatore x2 2 simboli Wild su una linea di pagamento conferiscono un moltiplicatore x4 3 simboli Wild su una linea di pagamento conferiscono un moltiplicatore x8 4 simboli Wild su una linea di pagamento conferiscono un moltiplicatore x16 5 simboli Wild su una linea di pagamento conferiscono un moltiplicatore x32
- Esplosione Scatter: I simboli Scatter esploderanno eliminando tutti gli altri simboli (tranne i simboli Wild e Scatter) in direzione orizzontale e verticale. Una volta esplosi, i simboli Scatter vengono aggiunti all'indicatore Bonus.
- Funzione Valanga: I simboli compresi nelle vincite su linee di pagamento sono sostituiti da simboli nuovi e/o esistenti che cadono dall'alto. Ciò continua ad avvenire fintanto che si verificano nuove vincite su linee di pagamento o esplosioni Scatter. Nella partita base, la funzione Valanga viene attivata quando un simbolo Scatter appare sui rulli. Nella partita Bonus, invece, è attiva ad ogni giro.
- Se l'indicatore Bonus è riempito con 3 simboli Scatter e la funzione Valanga non è attiva, viene attivata o riattivata la partita Bonus, e il giocatore ottiene rispettivamente 10 o 5 giri gratuiti. L'indicatore Bonus viene azzerato dopo ogni giro e ogni giro gratuito.
- All'inizio di ogni giro gratuito, 1-3 simboli Wild saranno collocati in modo casuale sui rulli.
- Nella partita Bonus, ogni simbolo Wild possiede 3 vite che ne impediscono l'esplosione durante la funzione Valanga. Ad ogni giro in cui è compreso in una vincita su una linea di pagamento, il simbolo Wild perde 1 vita. Quando avrà consumato tutte le sue vite, il simbolo Wild esploderà.
- La partita Bonus viene disputata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.
- Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.
- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
- Tutte le vincite che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
- Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 10000. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.

- Vincita massima
 - La partita prevede una vincita massima pari a 10000 volte la puntata totale.
 - La vincita massima è ottenuta accumulando le vincite di un singolo round di gioco finché la vincita totale risulta pari a 10000 volte la puntata totale. Non sono consentite vincite maggiori.
 - La probabilità di ottenere la vincita massima è: 1:56925013250.
 - Nessun tipo di scelta può influire sulla probabilità di ottenere la vincita massima.
 - La vincita massima è la vincita più alta osservata in 34155000000 simulazioni del gioco.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Salta la presentazione.
	Arresto improvviso dell'area dei simboli.
	Alterna la visualizzazione del menu laterale.
	Visualizza le regole del gioco.
	Attiva o disattiva l'audio.
	Mostra le impostazioni di puntata. La valuta e la puntata mostrate possono variare.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Apri il menu per l'acquisto delle funzioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Big Win	Grande vincita
Bonus Game	Partita Bonus
Loading	Caricamento in corso
Main Game	Gioco principale
Mega Win	Mega vincita
Retrigger	Riattiva
Total Win	Vincita totale
Total Payout	Vincite totali
Ultra Win	Vincita Ultra
Volcanic Win	Vincita vulcanica