

Regole del gioco (17/8/2022)

Nota: la video slot "Triple Royal Gold" viene indicata di seguito anche come "Triple Royal Gold", "il gioco" o "gioco".

1. Triple Royal Gold è una slot video con 3 rulli e fino a 27 sequenze vincenti. Il gioco comprende simboli Wild, la funzione valanga e una partita Bonus con giri gratuiti, riattivazioni e una funzione di moltiplicazione della puntata crescente. Il ritorno teorico per il giocatore è pari al 90,34%.
2. Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
3. La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
4. Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
5. Tutte le vincite sono presentate e pagate nella valuta selezionata.
6. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di pagamento, in base alle combinazioni indicate nella tabella dei pagamenti se questa si verifica in sequenza dall'estrema sinistra verso destra.
7. I simboli Wild sostituiscono tutti gli altri simboli.
8. Funzione valanga: i simboli inclusi nelle sequenze vincenti e i gettoni bonus raccolti vengono sostituiti da simboli/gettoni nuovi e/o esistenti, che vengono fatti cadere dall'alto. La funzione continua ad applicarsi finché si formano combinazioni vincenti o vengono raccolti gettoni.
9. Nelle partite normali: quando uno dei gettoni bonus (B, O, N, U, S) compare nell'area di gioco in una combinazione vincente la lettera corrispondente si illumina sull'indicatore bonus posto sotto ai rulli e il gettone viene rimosso per il resto del round. Quando tutti e 5 i gettoni bonus sono illuminati, si attiva la partita Bonus, che conferisce 8 giri gratuiti.
10. Nelle partite Bonus: quando uno dei simboli (ferro di cavallo, campana, bar, sette o corona) compare nell'area di gioco in una combinazione vincente, il simbolo corrispondente si illumina sull'indicatore bonus posto sotto ai rulli. Quando tutti e 5 i simboli sono illuminati, si ottengono 2 giri gratuiti e il moltiplicatore al di sotto dell'indicatore bonus aumenta di un livello. Il livello massimo del moltiplicatore è pari a 27x.
11. Ogni partita Bonus è giocata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.
12. Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.
13. In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
14. Tutte le vincite che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
15. Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 5000. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.
16. Un'opzione di acquisto funzioni è disponibile a un costo pari a un multiplo del livello di puntata attuale. L'acquisto avvia un giro in cui viene riempito l'indicatore bonus. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,42%. Tutte le vincite così ottenute vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti e in relazione al livello di puntata. L'opzione di acquisto potrebbe non essere disponibili in tutti i mercati.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Salta la presentazione.
	Arresto improvviso dell'area dei simboli.
	Alterna la visualizzazione del menu laterale.
	Visualizza le regole del gioco.
	Attiva o disattiva l'audio.
	Mostra le impostazioni di puntata. La valuta e la puntata mostrate possono variare.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Apri il menu per l'acquisto delle funzioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Loading

Caricamento in corso

