

Regole del gioco (5/9/2024)










Nota: La video slot "Hot Potato" viene indicata di seguito anche come "Hot Potato", "il gioco" o "gioco".

- Hot Potato è una video slot 7x7. Il gioco comprende vincite in gruppo, simboli Wild, una funzione Valanga, simboli Wild esplosivi, una funzione Griglia Moltiplicatrice e una partita Bonus con giri gratuiti, riattivazioni e griglie moltiplicatrici bloccate. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,16%.
- Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
- La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile.

- Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
- Le vincite in gruppo possono verificarsi in qualsiasi punto della schermata di gioco. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni combinazione di simboli vincente.
- I simboli Wild sostituiscono tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Scatter.
- Una vincita in gruppo si verifica quando 5 o più simboli identici (eccetto i simboli Bonus) sono collegati tra loro in direzione orizzontale o verticale. L'ammontare della vincita dipende dal numero di simboli identici. I simboli vincenti sono poi eliminati e la funzione Valanga viene attivata.
 - Più vincite in gruppo possono verificarsi simultaneamente nella schermata di gioco, e un simbolo Wild esplosivo sarà collocato in modo casuale su una delle aree interessate dalle vincite in gruppo.
- La funzione Valanga viene attivata da una vincita in gruppo o dall'apparizione e successiva esplosione di un simbolo Wild esplosivo: i simboli vincenti vengono rimossi e gli spazi vuoti sono sostituiti da simboli nuovi o esistenti. La funzione resta attiva fintanto che si verificano nuove vincite, e la vincita totale sarà pagata al termine della funzione Valanga.
- Un simbolo Wild esplosivo può apparire ed esplodere in modo casuale durante un giro o la funzione Valanga, o può essere generato automaticamente ed esplodere in un'area interessata da una vincita in gruppo. Il simbolo Wild esplosivo rimuove tutti i simboli compresi in una griglia moltiplicatrice 3x3 intorno e sotto il simbolo stesso.
 - Ogni cella della griglia è dotata di un moltiplicatore, il cui valore iniziale è x2. Se nuovi simboli Wild esplosivi si fermano ed esplodono sopra una griglia moltiplicatrice esistente, il moltiplicatore sarà raddoppiato (fino a un valore massimo di x128) sulle eventuali celle sovrapposte.
 - Le griglie moltiplicatrici vengono sommate tra loro. Ad esempio, se una vincita in gruppo comprende un moltiplicatore x2 e un moltiplicatore x32, alla vincita sarà applicato un moltiplicatore x34.
- La partita Bonus viene attivata o riattivata quando 3 simboli Scatter si fermano su un punto qualsiasi della schermata di gioco, e assegnerà 10 giri gratuiti.
 - Le griglie moltiplicatrici attivate durante la partita base vengono rimosse all'inizio della partita Bonus. Nella partita Bonus, le griglie moltiplicatrici sono invece bloccate in posizione e restano attive per l'intera durata della partita Bonus.
- La partita Bonus viene disputata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.
- Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.

- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.
- Tutte le vincite che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
- Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 10000. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.
- Un'opzione di acquisto funzioni è disponibile a un costo pari a un multiplo del livello di puntata attuale. L'acquisto avvia un giro in cui viene attivata la partita Bonus. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,44%. Tutte le vincite così ottenute vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti e in relazione al livello di puntata. L'opzione di acquisto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.
- Vincita massima
 - La partita prevede una vincita massima pari a 10000 volte la puntata totale.
 - La vincita massima è ottenuta accumulando le vincite di un singolo round di gioco finché la vincita totale risulta pari a 10000 volte la puntata totale. Non sono consentite vincite maggiori.
 - La probabilità di ottenere la vincita massima è: 1:39825086.
 - Nessun tipo di scelta può influire sulla probabilità di ottenere la vincita massima.
 - La vincita massima è la vincita più alta osservata in 266390000000 simulazioni del gioco.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Salta la presentazione.
	Arresto improvviso dell'area dei simboli.
	Alterna la visualizzazione del menu laterale.
	Visualizza le regole del gioco.
	Attiva o disattiva l'audio.
	Mostra le impostazioni di puntata. La valuta e la puntata mostrate possono variare.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Apri il menu per l'acquisto delle funzioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Loading

Caricamento in corso