

## Reglas del juego (5/9/2024)

Nota: la tragaperras Midas Golden Touch 2 aparece denominada como Midas Golden Touch 2, "el juego" o "juego".

- Midas Golden Touch 2 es una tragaperras de vídeo de 3x5 con 15 líneas de pago. Ofrece multiplicadores de comodín, la función Regalo de Midas (Gift of Midas) y una partida extra con tiradas extra pegajosas, un comodín épico (Epic) y reactivaciones. El retorno teórico al jugador es del 87,02 %.
- La tecla de activación lanza un turno de juego al que se aplica el nivel de apuesta seleccionado.
- La función de juego automático hace que el juego continúe automáticamente hasta que se complete el número de turnos seleccionado en la página de ajustes de juego automático. Es posible que esta función no esté disponible.
- Todos los pagos y las combinaciones de premios del juego son conforme a la tabla de pago.
- Solo se paga el premio más largo por línea de pago si esta se produce en una secuencia de izquierda a derecha sin espacios formando una de las combinaciones que se indican en la tabla de pago.
- El comodín sustituye a todos los demás símbolos excepto al símbolo disperso (Scatter). En cualquier línea de pago que incluya un comodín habrá un multiplicador basado en el número de comodines presentes en ella. Con 1 comodín en una línea de pago se obtiene un multiplicador de x2. Con 2 comodines en una línea de pago se obtiene un multiplicador de x4. Con 3 comodines en una línea de pago se obtiene un multiplicador de x8. Con 4 comodines en una línea de pago se obtiene un multiplicador de x16. Con 5 comodines en una línea de pago se obtiene un multiplicador de x32.
- La función Regalo de Midas se puede activar al azar durante el juego principal, y añadirá un símbolo especial a los cilindros. Al activarse, el efecto añadirá de 1 a 9 comodines o de 1 a 3 símbolos disperso (Scatter) a los cilindros en posiciones al azar. La función no está disponible durante la partida extra.
- Si aparecen 3 o más símbolos disperso (Scatter) durante el juego principal, se activa la partida extra, y el número de tiradas dependerá del número de símbolos disperso (Scatter) que haya en la tirada.
- En la partida extra, cualquier premio activa una función de tirada extra pegajosa, y durante la función de tirada extra, cualquier símbolo ganador presente en una línea premiada se inmovilizará y volverán a girar el resto de los símbolos. La función de tirada extra continuará hasta que no se inmovilicen más símbolos ganadores adicionales. Además, al comienzo de cada tirada gratis se sitúa en los cilindros un comodín épico.
- El comodín épico (que comienza con un multiplicador x2) puede sustituir a todos los símbolos salvo al símbolo disperso (Scatter). Reúne 3 símbolos disperso (Scatter) para rellenar el medidor, con lo que se duplica el multiplicador hasta un máximo de x32 y se conceden 2 tiradas gratis extra. Los símbolos disperso (Scatter) obtenidos se mantienen durante las tiradas gratis/tiradas extra.
- Todas las combinaciones posibles de multiplicadores: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,.
- No se puede modificar la apuesta durante el turno de juego.
- En caso de fallo en el juego, se anularán todas las apuestas y los pagos.
- Todos los premios ganados durante un turno de juego se suman y se presentan al final del mismo.
- El multiplicador de apuesta total máximo para un turno de juego es de 15000. Si se alcanza este límite, el turno de juego finalizará y no se pagarán más premios.
- Premio máximo

- El premio máximo para este juego es de 15000 veces la apuesta total.
- El premio máximo del juego se obtiene acumulando premios en una sola ronda del juego hasta que el pago total sea de 15000 veces la apuesta total. No se pueden obtener premios mayores.
- La probabilidad de obtener el premio máximo es del 1:923226837.
- Ninguna opción afectará a la probabilidad de obtener el premio máximo.
- El premio máximo es el que se observa en 288970000000 simulaciones del juego.

Botón	Función
	Haz clic para iniciar una ronda del juego. En el ordenador también puedes pulsar la barra de espacio del teclado. Este es el botón de Acción.
	Saltar presentación.
	Detiene a la fuerza la zona de símbolos.
	Muestra/oculta el menú lateral.
	Muestra las reglas del juego.
	Activa/desactiva el sonido.
	Mostrar los ajustes de apuestas. La moneda y la apuesta mostradas pueden variar.
	Muestra los ajustes de juego automático.
	Abre el menú para comprar funciones.

Puede que haya características que no estén disponibles en tu dispositivo.