

## กติกาของเกม (5/9/2567)

โปรดทราบ: Midas Golden Touch 2 เกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอ Midas Golden Touch 2 ในที่นี้เรียกว่าเกม

- Midas Golden Touch 2 คือเกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอขนาด 3x5 โดยมีแถวการจ่ายเดิมพัน 15 แถว โดยตัวเกมประกอบด้วยพีเจอร์ของขวัญไมดาส และเกมโบนัสที่มาพร้อมกับสตีกีร์สปีน สัญลักษณ์ไวลด์ฮิปิก และหมุนอีกครั้ง ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 94.27%
- รอบเกมจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มแอคชั่นและเกมจะเริ่มเล่นตามระดับการเดิมพันที่ได้เลือกไว้
- การเล่นอัตโนมัติจะเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือกในหน้าจออัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจไม่พร้อมใช้งาน
- การจ่ายเงินรางวัลและชุดค่าผสมชนะเดิมพันทั้งหมดจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงิน
- ระบบจะจ่ายเฉพาะชัยชนะที่ยาวที่สุดต่อแถวการจ่ายเงินเท่านั้น ในกรณีที่ชุดค่าผสมตามตารางการจ่ายเงินเรียงตามลำดับจากซ้ายสุดไปทางขวาโดยไม่มีช่องว่าง
- สัญลักษณ์ไวลด์แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ยกเว้นสัญลักษณ์สแกตเตอร์ แถวการจ่ายเดิมพันใดๆ ที่มีสัญลักษณ์ไวลด์จะมีตัวคูณตามจำนวนไวลด์ที่รวมอยู่ในแถวการจ่ายเดิมพัน สัญลักษณ์ไวลด์ 1 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเดิมพันจะมอบตัวคูณ 2 เท่า สัญลักษณ์ไวลด์ 2 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเดิมพันจะมอบตัวคูณ 4 เท่า สัญลักษณ์ไวลด์ 3 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเดิมพันจะมอบตัวคูณ 8 เท่า สัญลักษณ์ไวลด์ 4 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเดิมพันจะมอบตัวคูณ 16 เท่า สัญลักษณ์ไวลด์ 5 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเดิมพันจะมอบตัวคูณ 32 เท่า
- พีเจอร์ของขวัญไมดาสสามารถเปิดเล่นแบบสุ่มได้ในตัวเกมหลัก โดยจะเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษไปยังแถว เมื่อเปิดเล่นเอฟเฟกต์จะสุ่มเพิ่มสัญลักษณ์ไวลด์ 1-9 สัญลักษณ์ หรือสัญลักษณ์สแกตเตอร์ 1-3 สัญลักษณ์ไปยังแถว โดยพีเจอร์นี้จะไม่ให้เล่นในเกมโบนัส
- สัญลักษณ์สแกตเตอร์ 3 สัญลักษณ์ขึ้นไปจะเปิดเล่นเกมโบนัส จำนวนการหมุนจะขึ้นอยู่กับจำนวนสัญลักษณ์สแกตเตอร์ในการหมุน
- ในเกมโบนัส ชัยชนะใดๆ จะเปิดเล่นพีเจอร์สตีกีร์สปีน ในระหว่างพีเจอร์รีสปีน สัญลักษณ์ที่ชนะใดๆ ในแถวที่ชนะจะถูกบล็อก และสัญลักษณ์ที่เหลือจะหมุนอีกครั้ง พีเจอร์รีสปีนจะดำเนินต่อไปจนกว่าไม่มีสัญลักษณ์ที่ชนะเพิ่มเติมใดๆ ที่ถูกบล็อก นอกจากนี้ สัญลักษณ์ฮิปิกไวลด์จะปรากฏบนแถวขณะเริ่มต้นการหมุนฟรีแต่ละครั้ง
- สัญลักษณ์ฮิปิกไวลด์ (เริ่มที่ตัวคูณ 2 เท่า) สามารถแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดได้ ยกเว้น สัญลักษณ์สแกตเตอร์ เก็บสัญลักษณ์สแกตเตอร์ 3 สัญลักษณ์เพื่อเติมแถบจะเพิ่มตัวคูณเป็นค่าสูงสุดที่ 32 เท่า และมอบการหมุนฟรีเพิ่มเติม 2 ครั้ง สัญลักษณ์สแกตเตอร์ที่เก็บได้จะยังคงอยู่ในระหว่างการหมุนฟรี/รีสปีน
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดิมพันได้ในระหว่างรอบเกม
- ในกรณีที่เกมมีความผิดปกติเกิดขึ้น การเดิมพันที่ได้รับผลกระทบและการจ่ายเงินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
- การจ่ายเงินทั้งหมดที่ชนะในระหว่างรอบเกมจะถูกเพิ่ม และนำมาแสดงในตอนท้ายของรอบเกมนั้นๆ
- ตัวคูณการเดิมพันสูงสุดสำหรับรอบเกมหนึ่งรอบคือ 15000 ในกรณีที่ตัวคูณเกินขีดจำกัดดังกล่าว รอบเกมจะสิ้นสุดลงและไม่มีการจ่ายเงินรางวัลใดๆ เพิ่มเติม
- พีเจอร์การซื้อสามารถซื้อได้ในราคาหลายเท่าของจำนวนเงินเดิมพันปัจจุบัน การซื้อเริ่มหมุนด้วยผลลัพธ์ที่เปิดเล่นเกมโบนัส ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 94.75% ผลลัพธ์ทั้งหมดจากพีเจอร์การซื้อจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงินและความสัมพันธ์กับจำนวนเงินเดิมพัน ฟังก์ชันพีเจอร์การซื้ออาจไม่สามารถใช้ได้ในตลาดทุกแห่ง
- ตัวเลือก BET+ อาจเปิดใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าของขนาดเดิมพันปัจจุบัน ในขณะที่เปิดใช้งาน การหมุนแต่ละครั้งจะรับประกันเหตุการณ์ที่เฉพาะจนกว่าคุณจะปิดการใช้งาน ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการเปิดใช้งาน BET+

จะจ่ายตามตารางการจ่ายเงินและสัมพันธ์กับขนาดการเติมพันธุ์พื้นฐาน ทั้งนี้ฟังก์ชันการทำงานของ BET+ อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกตลาด

- บูลต์โบนัส: การหมุนแต่ละครั้งมีโอกาสมากขึ้น 2 เท่าที่จะเปิดเล่นเกมโบนัส และมีราคาเป็น 1.5 เท่าของการเติมพันธุ์พื้นฐาน ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีของโหมดนี้คือ 94.55%
- บูลต์โบนัสพลัส: การหมุนแต่ละครั้งมีโอกาสมากขึ้น 5 เท่าที่จะเปิดเล่นเกมโบนัส และมีราคาเป็น 3 เท่าของการเติมพันธุ์พื้นฐาน ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีของโหมดนี้คือ 94.63%
- ผลชนะสูงสุด
  - ผลชนะสูงสุดของเกมคือ 15000 เท่าของเดิมพันทั้งหมด
  - ชัยชนะสูงสุดของเกมรับได้จากการสะสมชัยชนะในรอบเกมเดียวจนกว่าเงินรางวัลทั้งหมดจะมีจำนวน 15000 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมด และจะไม่มีทางชนะได้สูงกว่านี้
  - ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลชนะสูงสุดคือ 1:802062147
  - ไม่มีตัวเลือกใดที่จะส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลชนะสูงสุด

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	คลิกเพื่อเริ่มรอบเกม หากเล่นใน Desktop คุณสามารถเคาะ Space Bar ที่คีย์บอร์ดได้ด้วย ปุ่มนี้คือปุ่มแอคชั่น
	ข้ามการนำเสนอ
	หยุดพื้นที่สัญลักษณ์ทันที
	เปิดปิดการแสดงผลเมนูด้านข้าง
	แสดงกฎของเกม
	เปิดหรือปิดเสียง
	แสดงการตั้งค่าการเติมเงิน สกุลเงินและเติมเงินอาจแสดงแตกต่างกันออกไป
	แสดงการตั้งค่าเล่นอัตโนมัติ
	เปิดเมนูเพื่อดูฟีเจอร์การซื้อ
ฟีเจอร์บางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ	