





Luật Chơi (2024-09-05)

Lưu ý: Trò chơi quay thưởng video Midas Golden Touch 2 được gọi là Midas Golden Touch 2 hoặc Trò chơi.

- Midas Golden Touch 2 là trò chơi quay thưởng video 3x5 với 15 hàng thanh toán. Trò chơi có wild Số nhân, tính năng Quà tặng của Midas và Game thưởng với Respin Cố định, biểu tượng Epic Wild và kích hoạt lại. Tỷ lệ hoàn trả cho người chơi theo lý thuyết là 87,02%.
- Vòng chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức đặt cược đã chọn.
- Chơi tự động sẽ chơi trò chơi tự động theo số vòng chơi đã chọn trong trang chơi tự động. Tính năng này có thể sẽ không khả dụng.
- Tất cả các tổ hợp chiến thắng và trả thưởng trong trò chơi đều được thanh toán theo bảng thanh toán.
- Chỉ có chiến thắng dài nhất trên mỗi hàng thanh toán là được thanh toán, nếu theo thứ tự từ ngoài cùng bên trái sang phải, không có gián đoạn, và trong các tổ hợp theo bảng thanh toán.
- Biểu tượng Wild thay thế cho mọi biểu tượng khác, ngoại trừ biểu tượng Scatter. Bất kỳ hàng thanh toán nào bao gồm biểu tượng Wild sẽ có số nhân dựa trên số lượng biểu tượng Wild có trong hàng thanh toán. 1 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ cho số nhân x2. 2 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ cho số nhân x4. 3 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ cho số nhân x8. 4 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ cho số nhân x16. 5 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ cho số nhân x32.
- Tính năng Quà tặng của Midas có thể kích hoạt ngẫu nhiên trong trò chơi cơ bản, thêm một biểu tượng đặc biệt vào các guồng quay. Khi hoạt động, hiệu ứng sẽ thêm từ 1-9 biểu tượng Wild hoặc 1-3 biểu tượng Scatter vào các guồng quay ở các vị trí ngẫu nhiên. Tính năng này không có sẵn trong Game thưởng.
- 3 biểu tượng scatter trở lên sẽ kích hoạt Game thưởng, số lượt quay phụ thuộc vào số lượng biểu tượng scatter trong lượt quay.
- Trong Game thưởng, bất kỳ chiến thắng nào sẽ kích hoạt Tính năng Respin Cố định, trong tính năng respin, mọi biểu tượng chiến thắng trong hàng chiến thắng sẽ bị khóa và phần còn lại của các biểu tượng sẽ respin. Tính năng Respin tiếp tục cho đến khi không còn có thêm biểu tượng chiến thắng nào bị khóa. Ngoài ra, biểu tượng Epic Wild được đặt trên các guồng quay ở đầu mỗi lượt quay miễn phí.
- Biểu tượng Epic Wild (bắt đầu với số nhân x2) có thể thay thế tất cả các biểu tượng, ngoại trừ biểu tượng Scatter. Thu thập 3 biểu tượng Scatter để làm đầy thanh đo, gấp đôi số nhân lên tới tối đa là x32 và cho thêm 2 Lượt quay miễn phí. Các biểu tượng Scatter đã thu thập vẫn tồn tại trong các Lượt quay miễn phí/Respins.
- Tất cả các kết hợp hệ số có thể: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,.
- Không thể thay đổi đặt cược trong vòng chơi.
- Trong trường hợp trò chơi gặp sự cố, tất cả các đặt cược và khoản trả thưởng bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu.
- Tất cả các chiến thắng trong một vòng trò chơi sẽ được cộng vào với nhau và hiển thị ở cuối vòng chơi.
- Tổng số nhân tiền cược tối đa cho một vòng chơi là 15000. Nếu đạt đến giới hạn này, vòng chơi sẽ bị chấm dứt và không có khoản tiền thắng bổ sung nào được thanh toán.
- Chiến thắng tối đa
 - Chiến thắng tối đa của trò chơi là bằng 15000 lần tổng tiền cược.

- Chiến thắng tối đa của trò chơi đạt được bằng cách tích lũy các chiến thắng trong một vòng chơi cho đến khi tổng số tiền trả thưởng đạt gấp 15000 lần tổng tiền cược. Không thể có chiến thắng cao hơn.
- Xác suất đạt chiến thắng tối đa là 1:923226837.
- Không có lựa chọn nào ảnh hưởng đến xác suất nhận được chiến thắng tối đa.
- Chiến thắng tối đa là chiến thắng cao nhất được nhìn thấy trong 288970000000 mô phỏng của trò chơi.

Nút	Chức năng
	Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím. Đây là nút hành động.
	Bỏ qua nội dung trình bày.
	Dừng nhanh khu vực biểu tượng.
	Thay đổi hiển thị trình đơn phụ.
	Hiển thị luật chơi.
	Thay đổi bật và tắt âm thanh.
	Hiển thị cài đặt đặt cược. Tiền tệ và cược hiển thị có thể sẽ thay đổi.
	Hiển thị các thiết lập tự động chơi.
	Mở menu để mua các tính năng.

Một số tính năng có thể không khả dụng trên thiết bị của bạn.