

Spielregeln (5.9.2024)

Hinweis: Das Midas Golden Touch 2 Video-Automatenspiel wird bezeichnet als Midas Golden Touch 2, das Spiel oder Spiel.

- Midas Golden Touch 2 ist eine 3x5-Video-Slotmaschine mit 15 Gewinnlinien. Das Spiel bietet Wild-Multiplikatoren, die Geschenk-von-Midas-Funktion und ein Bonusspiel mit Sticky Respins, Episches Wild-Symbol und Neustart. Die theoretische Auszahlung für den Spieler beträgt 87,02 %.
- Eine Spielrunde wird mit dem Aktionsbutton gestartet und mit dem ausgewählten Einsatzniveau gespielt.
- Autom. Spiel spielt das Spiel automatisch für die Anzahl der Spielrunden, die auf der Autom.-Spiel-Seite ausgewählt wurden. Dieses Feature ist unter Umständen nicht verfügbar.
- Alle Spielauszahlungs- und Gewinnkombinationen werden gemäß der Gewinntabelle ausgezahlt.
- Nur der längste Gewinn pro Gewinnlinie wird ausgezahlt, wenn in der Reihenfolge von ganz links nach rechts ohne Lücken und in Kombinationen gemäß der Gewinntabelle.
- Das Wild-Symbol ersetzt jedes andere Symbol außer dem Scatter-Symbol. Jede Gewinnlinie, die ein Wild-Symbol enthält, verfügt über einen Multiplikator, der auf der Anzahl der in der Gewinnlinie enthaltenen Wilds basiert. 1 Wild-Symbol in einer Gewinnlinie gewährt einen x2-Multiplikator. 2 Wild-Symbole in einer Gewinnlinie gewähren einen x4-Multiplikator. 3 Wild-Symbole in einer Gewinnlinie gewähren einen x8-Multiplikator. 4 Wild-Symbole in einer Gewinnlinie gewähren einen x16-Multiplikator. 5 Wilds in einer Gewinnlinie gewähren einen x32-Multiplikator.
- Die Geschenk-von-Midas-Funktion kann im Basisspiel zufällig ausgelöst werden und den Walzen ein spezielles Symbol hinzufügen. Wenn der Effekt aktiv ist, werden den Walzen an zufälligen Stellen zwischen 1 und 9 Wild-Symbole oder 1 und 3 Scatter-Symbole hinzugefügt. Die Funktion ist im Bonusspiel nicht verfügbar.
- 3 oder mehr Scatter-Symbole lösen das Bonusspiel aus. Die Anzahl der Drehungen hängt von der Anzahl der Scatter-Symbole in der Drehung ab.
- Im Bonusspiel löst jeder Gewinn eine Sticky-Respin-Funktion aus. Während der Respin-Funktion werden alle Gewinnsymbole in einer Gewinnlinie gesperrt und die restlichen Symbole werden erneut gedreht. Die Respin-Funktion wird fortgesetzt, bis keine weiteren Gewinnsymbole mehr gesperrt sind. Zusätzlich wird zu Beginn jedes Freispiels ein Episches Wild-Symbol auf den Walzen platziert.
- Das Epische Wild-Symbol (beginnend mit einem x2-Multiplikator) kann alle Symbole außer dem Scatter-Symbol ersetzen. Sammle 3 Scatter-Symbole, um die Anzeige zu füllen, den Multiplikator bis zum Maximum x32 zu verdoppeln und 2 zusätzliche Freispiele zu erhalten. Gesammelte Scatter-Symbole bleiben während der Freispiele/Respins bestehen.
- Alle möglichen Multiplikatorenkombinationen: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,.
- Während einer Spielrunde können Wetten nicht geändert werden.
- Im Falle einer Spielstörung werden alle betroffenen Wetten und Auszahlungen ungültig.
- Alle Gewinne während einer Spielrunde werden addiert und am Ende der Spielrunde angezeigt.
- Der maximale Gesamteinsatzmultiplikator für eine Spielrunde beträgt 15000. Wenn dieses Limit erreicht ist, wird die Spielrunde beendet und es werden keine weiteren Gewinne ausgezahlt.
- Maximaler Gewinn
 - Der maximale Gewinn dieses Spiels beträgt das 15000-fache des Gesamteinsatzes.

- Der maximale Gewinn des Spiels wird durch das Sammeln von Gewinnen in einer einzelnen Spielrunde erreicht, bis die Gesamtauszahlung das 15000-fache des Gesamteinsatzes erreicht. Höhere Gewinne sind nicht möglich.
- Die Wahrscheinlichkeit, den maximalen Gewinn zu erzielen, beträgt 1:923226837.
- Keine Auswahl hat Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, den maximalen Gewinn zu erzielen.
- Der maximale Gewinn ist der höchste Gewinn, der in 288970000000 Spielsimulationen beobachtet wurde.

Schaltfläche	Funktion
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Spielrunde zu starten. Auf dem Desktop können Sie außerdem die Leertaste Ihrer Tastatur betätigen. Das ist die Aktionsschaltfläche.
	Überspringt die Präsentation.
	Hält den Symbolbereich schnell an.
	Schaltet die Anzeige des Seitenmenüs um.
	Zeigt die Spielregeln an.
	Schaltet den Ton ein und aus.
	Zeigt Einsatz-Einstellungen an. Währung und Einsatz können abweichen.
	Zeigt Autoplay-Einstellungen an.
	Öffnet das Menü für Einkaufsfunktionen.

Bestimmte Features stehen unter Umständen auf deinem Gerät nicht zur Verfügung.