


Spielregeln (5.9.2024)

Hinweis: Das King of the Party Video-Automatenspiel wird bezeichnet als King of the Party, das Spiel oder Spiel.

- King of the Party ist ein 5x6- Video-Automatenspiel. Das Spiel bietet Scatter-Auszahlungsgewinne, Multiplikator-Feature, Overlay-Multiplikator-Feature und ein Bonusspiel mit explodierendem Wild-Symbol und Neustart. Die theoretische Rendite für den Spieler beträgt 86,93 %.
- Eine Spielrunde wird mit dem Aktionsbutton gestartet und mit dem ausgewählten Einsatzniveau gespielt.
- Autom. Spiel spielt das Spiel automatisch für die Anzahl der Spielrunden, die auf der Autom.-Spiel-Seite ausgewählt wurden. Dieses Feature ist unter Umständen nicht verfügbar.
- Alle Spielauszahlungs- und Gewinnkombinationen werden gemäß der Gewinntabelle ausgezahlt.
- 8 oder mehr identische Symbole (außer Scatter) irgendwo im Spielbereich bilden eine Gewinnkombination. Die Höhe des Gewinns hängt laut Gewinntabelle von der Anzahl der Gewinnsymbole ab. Alle Gewinne werden mit dem aktuellen Multiplikator unter den Walzen multipliziert. Gewinnsymbole werden entfernt und lösen das Avalanche-Feature aus.
- Das Avalanche-Feature wird ausgelöst, wenn eine Gewinnsymbolkombination vorhanden ist. Gewinnsymbole werden entfernt und alle leeren Positionen im Spielbereich werden durch neue/oder vorhandene Symbole von oben ersetzt. Das Avalanche-Feature bleibt im Basisspiel bestehen, wenn neue Gewinnkombinationen erscheinen, und im Bonusspiel, solange neue Gewinnkombinationen entstehen oder ein Wild-Symbol explodiert.
- Multiplikator-Feature: Für jedes Avalanche-Feature erhöht sich der Multiplikator um eine Stufe. Die Auszahlungen für jedes Drehen erfolgen vor der Erhöhung des Multiplikators. Es gibt keine Obergrenze für den Multiplikator. Der Multiplikator wird am Ende jeder Spielrunde zurückgesetzt.
- Overlay-Multiplikator-Symbole: Zufällige Symbole (außer Scatter und Wild) können Overlay-Multiplikatoren haben. Alle Overlay-Multiplikatoren auf Gewinnsymbolen werden akkumuliert und vor Auszahlungen zum Multiplikator addiert.
- Im Basisspiel lösen drei oder mehr Scatter-Symbole das Bonusspiel bestehend aus Freispielen aus. Im Bonusspiel gewähren zwei oder mehr Scatter-Symbole eine zusätzliche Anzahl an Freispielen. Die Höhe der gewährten Freispiele hängt gemäß der Gewinntabelle von der Anzahl der Scatter ab. Das Bonusspiel beginnt mit dem Multiplikator, der aktiv war, als das Bonusspiel ausgelöst wurde.
 - Im Bonusspiel explodieren Wild-Symbole, wenn sie nicht Teil einer Gewinnkombination sind, und alle Symbole (außer Scatter) in derselben Reihe und Walze wie das Wild-Symbol werden entfernt, wodurch eine neue Lawine ausgelöst wird. Wenn ein Overlay-Multiplikator-Symbol durch die Explosion entfernt wird, wird sein Multiplikator zum Multiplikator hinzugefügt.
- Während einer Spielrunde können Wetten nicht geändert werden.
- Im Falle einer Spielstörung werden alle betroffenen Wetten und Auszahlungen ungültig.
- Alle Gewinne während einer Spielrunde werden addiert und am Ende der Spielrunde angezeigt.
- Der maximale Gesamteinsatzmultiplikator für eine Spielrunde beträgt 5000. Wenn dieses Limit erreicht ist, wird die Spielrunde beendet und es werden keine weiteren Gewinne ausgezahlt.
- Maximaler Gewinn
 - Der maximale Gewinn dieses Spiels beträgt das 5000-fache des Gesamteinsatzes.

- Der maximale Gewinn des Spiels wird durch das Sammeln von Gewinnen in einer einzelnen Spielrunde erreicht, bis die Gesamtauszahlung das 5000-fache des Gesamteinsatzes erreicht. Höhere Gewinne sind nicht möglich.
- Die Wahrscheinlichkeit, den maximalen Gewinn zu erzielen, beträgt 1:190037150.
- Keine Auswahl hat Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, den maximalen Gewinn zu erzielen.
- Der maximale Gewinn ist der höchste Gewinn, der in 255790000000 Spielsimulationen beobachtet wurde.

Schaltfläche	Funktion
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Spielrunde zu starten. Auf dem Desktop können Sie außerdem die Leertaste Ihrer Tastatur betätigen. Das ist die Aktionsschaltfläche.
	Überspringt die Präsentation.
	Hält den Symbolbereich schnell an.
	Schaltet die Anzeige des Seitenmenüs um.
	Zeigt die Spielregeln an.
	Schaltet den Ton ein und aus.
	Zeigt Einsatz-Einstellungen an. Währung und Einsatz können abweichen.
	Zeigt Autoplay-Einstellungen an.
	Öffnet das Menü für Einkaufsfunktionen.

Bestimmte Features stehen unter Umständen auf deinem Gerät nicht zur Verfügung.