










Luật Chơi (2024-09-05)

Lưu ý: Trò chơi quay thưởng video The Gunman of Goldwood được gọi là The Gunman of Goldwood hoặc Trò chơi.

- The Gunman of Goldwood là trò chơi quay thưởng video 3x5 với 10 hàng thanh toán cố định. Trò chơi có Wild Số nhân, tính năng Đấu tay đôi và Game thưởng với Lướt quay Miễn phí, Kích hoạt lại và biểu tượng Wild Ngẫu nhiên. Tỷ lệ hoàn trả cho người chơi theo lý thuyết là 87,16%.
- Vòng chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức đặt cược đã chọn.
- Chơi tự động sẽ chơi trò chơi tự động theo số vòng chơi đã chọn trong trang chơi tự động. Tính năng này có thể sẽ không khả dụng.
- Tất cả các tổ hợp chiến thắng và trả thưởng trong trò chơi đều được thanh toán theo bảng thanh toán.
- Chỉ có chiến thắng dài nhất trên mỗi hàng thanh toán là được thanh toán, nếu theo thứ tự từ ngoài cùng bên trái sang phải, không có gián đoạn, và trong các tổ hợp theo bảng thanh toán.
- Biểu tượng Wild thay thế cho mọi biểu tượng khác ngoại trừ biểu tượng Scatter. Bất kỳ hàng thanh toán nào bao gồm biểu tượng Wild sẽ có số nhân dựa trên số lượng wilds có trong hàng thanh toán. 1 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ trao số nhân x2. 2 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ trao số nhân x4. 3 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ trao số nhân x8. 4 biểu tượng Wild trong hàng thanh toán sẽ trao số nhân x16.
- Tính năng Đấu tay đôi có thể kích hoạt ngẫu nhiên trong game cơ bản và bất kỳ biểu tượng nào là một phần của tổ hợp thắng sẽ mở rộng để bao trùm toàn bộ guồng quay. Tất cả các biểu tượng được tô sáng sẽ mở rộng tuần tự và chỉ thanh toán ở trạng thái mở rộng.
 - Sự mở rộng dành cho mỗi biểu tượng chiến thắng chứ không phải trên mỗi hàng thanh toán, ngoại trừ biểu tượng Wild có thể mở rộng nhiều lần hơn nếu nằm trong nhiều chiến thắng với các biểu tượng khác nhau.
- Game thưởng được kích hoạt hoặc kích hoạt lại bằng cách xuất hiện 3, 4 hoặc 5 biểu tượng Scatter trong khu vực chơi, mang lại 8, 12 hoặc 16 Lướt quay miễn phí tương ứng.
 - Trong Game thưởng, biểu tượng Wild Ngẫu nhiên được đặt ở bất kỳ đâu trên các guồng quay 2, 3 và 4 khi bắt đầu mỗi Lướt quay miễn phí.
 - Trong Game thưởng, tính năng Đấu tay đôi luôn hoạt động và mọi tổ hợp thắng sẽ mở rộng.
- Không thể thay đổi đặt cược trong vòng chơi.
- Trong trường hợp trò chơi gặp sự cố, tất cả các đặt cược và khoản trả thưởng bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu.
- Tổng số nhân tiền cược tối đa cho một vòng chơi là 7500. Nếu đạt đến giới hạn này, vòng chơi sẽ bị chấm dứt và không có khoản tiền thắng bổ sung nào được thanh toán.
- Chiến thắng tối đa
 - Chiến thắng tối đa của trò chơi là bằng 7500 lần tổng tiền cược.
 - Chiến thắng tối đa của trò chơi đạt được bằng cách tích lũy các chiến thắng trong một vòng chơi cho đến khi tổng số tiền trả thưởng đạt gấp 7500 lần tổng tiền cược. Không thể có chiến thắng cao hơn.
 - Xác suất đạt chiến thắng tối đa là 1:27641913.

- Không có lựa chọn nào ảnh hưởng đến xác suất nhận được chiến thắng tối đa.
- Chiến thắng tối đa là chiến thắng cao nhất được nhìn thấy trong 420240000000 mô phỏng của trò chơi.

Nút	Chức năng
	Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím. Đây là nút hành động.
	Bỏ qua nội dung trình bày.
	Dừng nhanh khu vực biểu tượng.
	Thay đổi hiển thị trình đơn phụ.
	Hiển thị luật chơi.
	Thay đổi bật và tắt âm thanh.
	Hiển thị cài đặt đặt cược. Tiền tệ và cược hiển thị có thể sẽ thay đổi.
	Hiển thị các thiết lập tự động chơi.
	Mở menu để mua các tính năng.

Một số tính năng có thể không khả dụng trên thiết bị của bạn.