

## กติกาของเกม (5/9/2567)

โปรดทราบ: The Gunman of Goldwood เกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอ The Gunman of Goldwood ในที่นี้เรียกว่าเกม

- The Gunman of Goldwood คือเกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอขนาด 3x5 โดยมีแถวการจ่ายเงินแบบคงที่ 10 แถว โดยตัวเกมประกอบด้วยพีเจอร์ไวลด์ตัวคุณ พีเจอร์การดวล และเกมโบนัสที่มาพร้อมกับการหมุนฟรี การหมุนอีกครั้ง และสัญลักษณ์สุ่มไวลด์ ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 94.31%
- รอบเกมจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มแอคชั่นและเกมจะเริ่มเล่นตามระดับการเดิมพันที่ได้เลือกไว้
- การเล่นอัตโนมัติจะเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือกในหน้าจออัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจไม่พร้อมใช้งาน
- การจ่ายเงินรางวัลและชุดค่าผสมชนะเดิมพันทั้งหมดจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงิน
- ระบบจะจ่ายเฉพาะชัยชนะที่ยาวที่สุดต่อแถวการจ่ายเงินเท่านั้น ในกรณีที่ชุดค่าผสมตามตารางการจ่ายเงินเรียงตามลำดับจากซ้ายสุดไปทางขวาโดยไม่มีช่องว่าง
- สัญลักษณ์ไวลด์จะแทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ยกเว้นสัญลักษณ์สแกตเตอร์ แถวการจ่ายเงินที่มีสัญลักษณ์ไวลด์จะมีตัวคูณอิงตามจำนวนของไวลด์ที่รวมอยู่ในแถวการจ่ายเงิน สัญลักษณ์ไวลด์ 1 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเงินจะมอบตัวคูณ x2 สัญลักษณ์ไวลด์ 2 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเงินจะมอบตัวคูณ x4 สัญลักษณ์ไวลด์ 3 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเงินจะมอบตัวคูณ x8 สัญลักษณ์ไวลด์ 4 สัญลักษณ์ในแถวการจ่ายเงินจะมอบตัวคูณ x16
- พีเจอร์การดวลสามารถเปิดเล่นแบบสุ่มในตัวเกมหลัก และสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าผสมชนะจะขยายครอบคลุมทั้งแถว สัญลักษณ์ที่ไฮไลต์ทั้งหมดจะขยายตามลำดับ และจ่ายเงินเฉพาะในสถานะขยายแล้วเท่านั้น
  - การขยายจะอิงตามสัญลักษณ์ที่ชนะ และไม่ได้อิงตามแถวการจ่ายเงิน ยกเว้นสัญลักษณ์ไวลด์ ซึ่งสามารถขยายได้มากขึ้นหลายเท่า หากรวมอยู่ในผลชนะที่มีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน
- เกมโบนัสจะเปิดเล่นหรือเปิดเล่นอีกครั้งโดยการได้รับสัญลักษณ์สแกตเตอร์ 3, 4 หรือ 5 ในพื้นที่เกม พร้อมกับมอบหมุนฟรี 8, 12 หรือ 16 ตามลำดับ
  - ในเกมโบนัส สัญลักษณ์สุ่มไวลด์จะปรากฏในแถว 2, 3 และ 4 เมื่อเริ่มต้นหมุนฟรีในแต่ละครั้ง
  - ในเกมโบนัส พีเจอร์การดวลจะเปิดอยู่เสมอ และผลชนะใดๆ จะถูกขยาย
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดิมพันได้ในระหว่างรอบเกม
- ในกรณีที่เกมมีความผิดปกติเกิดขึ้น การเดิมพันที่ได้รับผลกระทบและการจ่ายเงินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
- ตัวคูณการเดิมพันสูงสุดสำหรับรอบเกมหนึ่งรอบคือ 7500 ในกรณีที่ตัวคูณเกินขีดจำกัดดังกล่าว รอบเกมจะสิ้นสุดลงและไม่มีการจ่ายเงินรางวัลใดๆ เพิ่มเติม
- พีเจอร์การซื้อสามารถซื้อได้ในราคาหลายเท่าของจำนวนเงินเดิมพันปัจจุบัน การซื้อเริ่มหมุนด้วยผลลัพธ์ที่เปิดเล่นเกมโบนัส ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 94.50% ผลลัพธ์ทั้งหมดจากพีเจอร์การซื้อจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงินและความสัมพันธ์กับจำนวนเงินเดิมพัน ฟังก์ชันพีเจอร์การซื้ออาจไม่สามารถใช้ได้ในตลาดทุกแห่ง
- ตัวเลือก BET+ อาจเปิดใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าของขนาดเดิมพันปัจจุบัน ในขณะที่เปิดใช้งาน การหมุนแต่ละครั้งจะรับประกันเหตุการณ์ที่เฉพาะจนกว่าคุณจะไม่ปิดการใช้งาน ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการเปิดใช้งาน BET+ จะจ่ายตามตารางการจ่ายเงินและสัมพันธ์กับขนาดการเดิมพันพื้นฐาน ทั้งนี้ฟังก์ชันการทำงานของ BET+ อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกตลาด
  - บูสต์โบนัส: การหมุนแต่ละครั้งมีโอกาสมากขึ้น 2 เท่าที่จะเปิดเล่นเกมโบนัส และมีราคาเป็น 1.5 เท่าของการเดิมพันพื้นฐาน ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีของโหมดนี้คือ 94.36%

- บูลสต์โบนัสพลัส: การหมุนแต่ละครั้งมีโอกาสมากขึ้น 5 เท่าที่จะเปิดเล่นเกมโบนัส และมีราคาเป็น 3 เท่าของการเติมพันพื้นฐาน ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีของโหมดนี้คือ 94.40%
- ข้อเสนอการดวล ผลชนะทั้งหมดจะขยาย รวมถึงในตัวเกมหลัก และมีราคา 5 เท่าของเติมพันพื้นฐาน อัตราการจ่ายเงินคืน (RTP) ตามทฤษฎีในโหมดนี้คือ 94.42%
- ข้อเสนอการดวลและโบนัสบูลสต์พลัส: ผลชนะทั้งหมดจะขยาย รวมถึงในตัวเกมหลัก และสปีนแต่ละครั้งมีโอกาสเปิดใช้งานเกมโบนัสมากกว่าเดิม 5 เท่า และมีค่าใช้จ่าย 7.5 เท่าของเงินเติมพันขั้นต่ำ อัตราการจ่ายเงินคืน (RTP) สำหรับโหมดนี้คือ 94.45%
- ผลชนะสูงสุด
  - ผลชนะสูงสุดของเกมคือ 7500 เท่าของเติมพันทั้งหมด
  - ชัยชนะสูงสุดของเกมรับได้จากการสะสมชัยชนะในรอบเกมเดียวจนกว่าเงินรางวัลทั้งหมดจะมีจำนวน 7500 เท่าของเงินเติมพันทั้งหมด และจะไม่มีทางชนะได้สูงกว่านี้
  - ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลชนะสูงสุดคือ 1:25069607
  - ไม่มีตัวเลือกใดที่จะส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลชนะสูงสุด

| ปุ่ม  | ฟังก์ชัน   |
|---|--|
|    | คลิกเพื่อเริ่มรอบเกม หากเล่นใน Desktop คุณสามารถเคาะ Space Bar ที่คีย์บอร์ดได้ด้วย ปุ่มนี้คือปุ่มแอคชั่น |
|    | ข้ามการนำเสนอ  |
|    | หยุดพื้นที่สัญลักษณ์ทันที  |
|    | เปิดปิดการแสดงผลเมนูด้านข้าง   |
|   | แสดงกฎของเกม   |
|  | เปิดหรือปิดเสียง   |
|  | แสดงการตั้งค่าการเติมเงิน สกุลเงินและเติมเงินอาจแสดงแตกต่างกันออกไป                                      |
|  | แสดงการตั้งค่าเล่นอัตโนมัติ  |
|  | เปิดเมนูเพื่อดูฟีเจอร์การซื้อ  |

ฟีเจอร์บางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ