

## Règles du jeu (18/10/2024)

Note : La machine à sous Split Happens est désignée sous Split Happens, « le jeu » ou « jeu ».

- Split Happens est une machine à sous virtuelle avec 3x5 rouleaux présentant 10 lignes de paiement fixes. Le jeu contient des Gains à double sens, des Wilds, des Wilds errants empilés, un jeu bonus avec des tours gratuits, des multiplicateurs et la réinitialisation forcée. Le retour aux joueurs est de 94,16 %.
- Un tour de jeu est lancé à l'aide du bouton d'action et commence le Jeu avec le niveau de mise sélectionné.
- La fonction Jeu automatique permet de jouer automatiquement pendant le nombre de tours de jeu sélectionné dans la page Jeu automatique. Cette fonction peut ne pas être disponible.
- Tous les paiements des jeux et les combinaisons gagnantes sont versés selon le tableau des paiements.
- Les paiements dépendent du gain le plus long sur une ligne de paiement (de gauche à droite ou de droite à gauche), sans espaces, dans des combinaisons conformes au tableau de paiement.
- Les symboles Wild se substituent à tous les autres symboles, sauf le symbole Scatter.
- Les Wilds errants empilés relancent des tours quand une pile de Wilds apparaît sur les rouleaux 2–4. La pile se déplace à gauche ou à droite à chaque lancer, selon sa position de départ. Si une pile complète tombe sur le rouleau 3, la fonctionnalité Split Happens s'active et coupe l'ensemble en deux, avant de les déplacer sur les rouleaux 2 et 4, selon le même processus de relance. L'opération se répète tant qu'il reste des piles complètes sur les rouleaux.
- Pour déclencher le jeu bonus, obtenez 3 symboles Scatter sur le compteur bonus. Vous gagnerez ainsi 5 tours gratuits.
  - Le jeu bonus dispose d'un multiplicateur de Wilds errants empilés (qui commence à x1), qui augmente de 1 à chaque relance. Il apparaît en dehors des rouleaux et s'applique à toutes les lignes de paiement contenant une pile complète de symboles Wild.
  - La réinitialisation forcée s'active quand apparaît une pile complète de Wilds. Le nombre de tours gratuits est alors réinitialisé. Les relances n'affectent pas le compte de tours gratuits. La réinitialisation forcée n'influence pas le multiplicateur.
- Aucun pari ne peut être modifié au cours d'un tour de jeu.
- En cas de dysfonctionnement du jeu, tous les paris et les paiements concernés sont annulés.
- Tous les gains pendant un tour de jeu sont ajoutés et présentés à la fin du tour de jeu.
- Le multiplicateur de mise total maximum pour un tour de jeu est de 3000. Si cette limite est atteinte, le tour de jeu sera terminé et aucun gain supplémentaire ne sera versé.
- Une option BET+ peut être activée pour un coût équivalent à un multiple de la mise actuelle. Lorsqu'elle est activée, chaque lancer garantit l'événement spécifié jusqu'à ce que vous la désactiviez. Tous les résultats d'une activation de type BET+ rapporte conformément au tableau de paiement et à la taille actuelle de la mise. La fonctionnalité BET+ n'est pas forcément disponible dans toutes les boutiques.
  - Boost de bonus : chaque lancer a deux fois plus de chances de déclencher un jeu bonus et coûte 1,4 fois la mise de base. Le taux de redistribution aux joueurs du mode est de 94,18 %.
  - Boost de bonus + : chaque lancer a cinq fois plus de chances de déclencher un jeu bonus et coûte 2,5 fois la mise de base. Le taux de redistribution aux joueurs du mode est de 94,22 %.
- L'option d'achat de fonctionnalité peut être achetée à un coût qui est un multiple de la mise actuelle. Un achat lance un tour avec un résultat déclenchant le jeu bonus. Le taux de redistribution aux joueurs est de 94,23 %. Tous les résultats d'un achat de fonctionnalité sont versés selon le tableau des paiements et en fonction de la taille de la mise. L'option d'achat de fonctionnalité peut ne pas être disponible sur tous les marchés.

Bouton	Fonction
	Cliquez pour commencer une session de jeu. Vous pouvez également appuyer sur la barre espace de votre clavier. Ceci est le bouton d'action.
	Passer la présentation.
	Arrêt rapide de la zone de symboles.
	Bascule l'affichage du menu latéral.
	Afficher les règles du jeu.
	Active ou désactive le son.
	Afficher les paramètres de mise. La devise et la mise affichées peuvent varier.
	Afficher les paramètres du jeu automatique.
	Ouvre le menu des fonctions d'achat.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.